Panasonic 8



取扱説明書

ブルーレイディスクレコーダー

DMR-BR570

準備編

接続する

設定する

20 ~-5

使うとき

基本操作のほか、 困ったときの解決法を テレビ画面でご覧にな れます。



操作ガイド



はじめにお読みください。

本書はブルーレイディスクレコーダーをお楽しみいただくために、必要な接続や設定について説明しています。 録画や再生などの操作説明については、別冊の取扱説明書 操作編をお読みください。

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- ●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ●ご使用前に「安全上のご注意」(操作編 147~149ページ)を必ずお読みください。
- ●保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。







保証書別添付

もくじ

	接続
接続了	テレビとアンテナを接続する
接続2	ビデオなどその他の外部機器と 接続する9
	アンプなどと接続して大迫力の音声を楽しめます。
接続多	電話回線に接続する13 視聴者参加番組を楽しむために必要な接続です。
接続4	ネットワーク接続をする14 ブロードバンドを利用したさまざまなサービスの利 用や、他機器との連携をするために必要な接続です。
接続5	B-CAS (ビーキャス) カードを 挿入する18 デジタル放送を見るために必要なカードです。
接続6	電源コードを接続する 最後に接続! 19 必ず他の接続が終了してから行ってください。

初めて電源を入れたときに、以下の設定を行ってください。 設定 かんたん設置設定をする …………… 20 設定 かんたんネットワーク設定 をする …………… 24

本機が操作を受けつけなく なったときは… [電源 ∪ / 1] を 正面から3秒以上押す 本機の電源が切れます。 故障かな!? と思った場合 →操作編 130

その他の設定

● 設定をする	3
以外で必要な設定がある場合に行ってください。 ●接続した端子に合わせて設定する	9 0 2 4 6 7 8 0
● かんたん設置設定·かんたんネットワーク 設定をやり直す	
必要なとき ●Q & A(よくあるご質問)44	4
●こんな表示が出たら45	
●地上アナログ放送チャンネル一覧表 46	3
●地上デジタル放送チャンネル一覧表 48	3
●G ガイド地域一覧表50	כ



音声ガイドについて


> 音声で操作を案内する機能です。 もくじまたは本書中の左記マークのある個所 で働きます。

本書内の表現について

◆本書内で参照していただくページを (→○○)、別冊の取扱説明書 操作編で参照していただくページを (→操作編○○)で示しています。


接続の前に

- ●各機器の電源コードをコンセントから抜いてください。(本機の電源コードは、すべての接続が終 わったあと、接続してください)
- ●ケーブルなどは、本体を固定してしっかりと接続してください。また確実に接続されていること を確認してください。
- ●テレビまたはビデオなど、外部機器に接続しているアンテナ線などがある場合は、すべて外して から作業することをおすすめします。
- ●各機器の説明書もご覧ください。






雷池の入れかた



- ●⊕⊝ を確認してください。
- ●入れたあとは、ふたを 側から先に入れて元どおり閉じ てください。
- ●電池はマンガン乾電池、またはアルカリ乾電池をお使い ください。
- ●不要となった電池は、不燃物ごみとして処理するか、地方 の条例に従って処理してください。

リモコンの使用範囲



- ●本体をラックに入れて使用するときは、ガラス扉の厚さ や色によって、操作できる範囲が狭くなることがありま
- ●リモコンと本機の間に障害物を置かないでください。
- リモコン受信部に直射日光やインバーター蛍光灯の強い 光を当てないでください。

本機の設置場所について

- ●ビデオなどの熱源となるものの上に置かない。
- ●温度変化が起きやすい場所に設置しない。
- ●「つゆつき」が起こりにくい場所に設置する。(つゆつきについて → 操作編 126)
- ●不安定な場所に設置しない。
- 重いものを上に載せない。



展記 プテレビとアンテナを接続する


ご利用になる放送に従って、必要なアンテナ線を接続してください。

- ●地上アナログ放送の番組表(G ガイド)(→30)をご利用になる場合でも、BS デジタル放送を受信できる衛星アンテナの接続が 必要です。
- ●すべての接続が終わったあとは、必ず電源コードをつないでおいてください。電源コードを抜いているとテレビで放送の受信が できない、または映りが悪くなる場合があります。
- ●映りが悪いときは、アンテナを調整してください。(→32)




このページでは、HDMI ケーブル(別売)を使用した接続を紹介しています。 それ以外のケーブルで接続する場合は、アページをご覧ください。

HDMI ケーブル(別売)で接続すると、高画質・高音質の映像と音声で楽しむことができます。 さらに、ビエラリンク(HDMI)機能に対応した当社製テレビ(ビエラ)と接続すると、連動操作が可能になります。



- ※1 その他のアンテナ接続方法 (→6)
- ※2 テレビの地上デジタルと地上アナログのアンテナ入力端子がひとつになっている場合 (→6)
- ※ 3 HDMI ケーブルは、HDMI ロゴ (→ 表紙)のある「High Speed HDMI™ ケーブル 「をお買い求めください。



設定:

- ●初期設定「HDMI 映像優先モード」:「入」(→28)
- ●初期設定「HDMI 音声出力」:「入」(→28)

(お買い上げ時は「入1)

お知らせ

- ●テレビなど2チャンネルの音声までしか出力できない機器と接続すると、3 チャンネル以上の音声は 2 チャンネルに混合(ダウンミックス)して出力します。(ディスクによってはできない場合があります)
- ●平行フィーダ線は妨害を受けやすくなりますので、ご使用 にならないでください。
- ●地域によっては、お使いの UHF アンテナで、地上アナログ 放送と地上デジタル放送の両方を受信できます。
- ●電波が強すぎて画像が乱れる場合は、放送設定「受信設定」の「地上デジタル」ー「アッテネーター」を「オン」にしてください。(→32)
- ●受信障害のある地域では、放送エリア内でも受信できない ことがあります。
- ●分配器を使って本機とテレビに BS・110 度 CS デジタル ハイビジョンアンテナを接続する場合は、アンテナに電源 を供給するために全端子電流通過型の分配器を使用してください。
- ●地上デジタル放送の受信できる地域については、ホームページにてご確認ください。(http://www.dpa.or.jp)

○○お願い○○

アンテナ線をアンテナに直接接続する場合は、アンテナプラグが外れないように F 型接栓をご使用になることをおすすめします。

F型接栓は、緩まない程度に手で締めつけてください。締めつけすぎると、本機内部が破損する恐れがあります。

その他の接続:

- ●「ビデオと接続する」**→9**
- 「アンプと接続する」→10
- 「電話回線に接続する」→13
- 「ネットワーク接続をする」→14

ビエラリンク (HDMI) (HDAVI Control™) とは

VHF/UHF

アンテナ入力

地上デジタル

入力

BS·110度

CS-IF入力

テレビ

HDMI

映像·音声入力

- ●本機とHDMIケーブル(別売)を使って接続したビエラリンク対応機器を自動的に連動させて、リモコン1つで簡単に操作できる機能です。各機器の詳しい操作については、それぞれの取扱説明書をご覧ください。 ※すべての操作ができるものではありません。
- ●ビエラリンク (HDMI) は、HDMI CEC(Consumer Electronics Control) と呼ばれる業界標準の HDMI によるコントロール機能をベースに、当社独自機能を追加したものです。他社製 HDMI CEC 対応機器との動作保証はしておりません。
- ●ビエラリンク (HDMI) に対応した他社製品については、その製品の取扱説明書をご確認ください。
- ●本機は、ビエラリンク (HDMI)Ver.4 に対応しています。 ビエラリンク (HDMI)Ver.4 とは、従来の当社製ビエラリンク機器にも対応した最新の当社基準です。(2008 年 12 月現在)


お知らせ

- ●HDMI 規格に準拠していないケーブルでは動作しません。
- ●当社製 HDMI ケーブルを推奨します。 品番:RP-CDHG10(1.0 m)、RP-CDHG15(1.5 m)、RP-CDHG20(2.0 m)、RP-CDHG30(3.0 m)など


接続プテレビとアンテナを接続する(つづき)

その他のアンテナ接続方法

アンテナやアンテナ配線条件はさまざまであり、下記のように分波器や分配器、混合器が必要になることがあります。また専用のブースターなど別売の部品や加工が必要になることもあります。接続のしかたがわからない、接続しても映らない、または映りが悪い場合は、販売店にご相談ください。



テレビの地上デジタルと地上アナログのアンテナ入力端子がひとつになっている場合



HDMI 端子以外で接続する

HDMI 端子での接続以外で、映像と音声のコードを接続する場合にご覧ください。

●音声端子が1つしかない(モノラル)テレビをお使いのときは、ステレオ・→モノラルの映像・音声コード(別売)をお使いください。

D端子について


- ●480p以上の信号に対応したコンポーネント(色差)端子、D2以上のD端子を持つテレビと接続すると、プログレッシブ映像や ハイビジョン映像を楽しむことができます。
- ●テレビの入力端子が D1 のときは、インターレース映像のみの出力となります。(S 端子より高画質です)





●テレビのD1またはD2映像入力端子に接続した場合は、はじめて本機の電源を入れたときに画面に映像が映らないときがあり ます。映像を映すには、本体の [■停止] と [▶ 再生] を同時に5秒以上押してください。



本機側の端子








接続プテレビとアンテナを接続するいづき)

HDMI 端子以外で接続する(つづき)





4:3 標準テレビに S 端子または映像端子で接続し、16:9 映像を出力する場合、映像が縦に引き伸ばされます。その場合は、**初期設定**「D 端子出力解像度」(→28) を「D1」または「D2」に、**初期設定**「TV アスペクト」(→29) を「4:3」に設定してください。テレビにアスペクト設定がある場合は、テレビ側の設定で調整することも可能です。

接続2ビデオなどその他の外部機器と接続する


○○ お願い ○○

●本機とテレビの間に、他のビデオやセレクターを経由させて接続しないでください。著作権保護の影響により、映像が乱れることがあります。




ビデオ側の端子

本機側の端子




ビデオでも番組の録画をする場合は




接続しビデオなどその他の外部機器と接続するいづき)

アンプと接続して、ホームシアターなどを楽しむことができます。


②デデジタル出力される音声と接続・設定の関係(→ 操作編 120)



デジタル音声端子 に接続する場合



アナログ音声端子 に接続する場合



CATV_I


ATV[ホームターミナル/セットトップボックス (STB)] と接続する

放送受信について

地上デジタル放送	CATV会社の伝送方式がパススルー方式 [※] の場合、受信できます。分配器を使って下記♠、❸を接続してください。伝送方式によっては受信できません。
BS・CS デジタル放送	CATV 会社の伝送方式がパススルー方式 ^{**} の場合、受信できます。 それ以外の伝送方式では受信できませんので、ホームターミナル / セットトップボックスで受信してください。
地上アナログ放送	受信できます。ただし番組表(→30)を受信することはできません。 番組表の受信には BS デジタル 放送を受信できる衛星アンテナの接続が必要です。


- ※CATV 会社が、デジタル放送を再送信する伝送方式です。ホームターミナル / セットトップボックスを経由せず本機で直接受信できます。
- ●ホームターミナル / セットトップボックスや CATV 専用のチューナーなどを本機のリモコンで操作することはできません。

CATV の接続方法や、受信できる放送はさまざまです。詳しくは CATV 会社にご相談ください。



でーブルテレビ CATV[ホームターミナル/セットトップボックス (STB)] と接続する(つづき)

CATV 側で受信している番組を予約して、本機で予約録画することができます。(→ 操作編 76)接続、設定、操作方法はセットトップボックスなどの取扱説明書もご覧ください。




番組表(G ガイド) 受信について 本機で番組表(G ガイド)を受信するには、BS デジタル放送を受信できる衛星アンテナの接続が必要です。(接続方法は →4)

ただし、CATV の伝送方式によっては衛星アンテナを接続していなくても、番組表を受信できる放送もあります。番組表受信について詳しくは、CATV 会社にご相談ください。

健続 電話回線に接続する

視聴者参加番組を楽しむ(→操作編18)ための接続です。必要に応じて接続してください。

●電話回線の使用時には回線接続料がかかります。



接続後、「電話テスト」を行ってください。(→37)



- ●モジュラーケーブルを本機のLAN(10BASE-T/100BASE-TX)端子に誤って挿入しないでください。故障の原因になります。
- ●モジュラー分配器を本機の電話回線端子に差し込まないでください。取り外せなくなる恐れがあります。
- ●ISDN回線の場合はターミナルアダプターのアナログポートに接続し、放送設定「電話設定」の「回線設定」で「プッシュ」を選んでください。(→37)
- ●以下の電話回線には接続できません。
 - ·ターミナルアダプターにアナログポートがない ISDN 回線
 - ・デジタル方式の構内交換機に接続されている電話回線
- ・内線設定が9けた以上必要な構内交換機の電話回線
- ・ホームテレホンやビジネスホンが接続されている電話回線(主装置、ターミナルボックス、ドアホンアダプターが接続)
- ·IP電話回線

お知らせ

で家庭の電話回線コンセントがモジュラー型(→上記)でない場合、ご購入の販売店または NTT 営業所にご相談ください。 電話回線に関する工事は、資格を受けた人(工事担任者)でなければ行えません。

優続 グネットワーク接続をする

本機をネットワークに接続すると、以下のサービスや、機能を利用することができます。


- ●本書では、ブロードバンド環境をすでにお持ちであることを前提に説明しています。
- ●以下のサービスや機能を利用しない場合は、この接続は不要です。

		必要な接続	必要な設定
アクトビラを 利用する	インターネットを利用した情報サービスが受けられるアクトビラ(→ 操作編90)を楽しむことができます。 ●このサービスをご利用になるには、ブロードバンド環境が必要です。アクトビラについて詳しくは下記ホームページをご覧ください。 http://actvila.jp/	& B	→ 24
1ヵ月の番組表を 受信する	インターネットを通して、1ヵ月の番組表や注目番組を受信できるようになります。(1ヵ月の番組表や注目番組を受信できるのは、番組情報を提供している放送局に限ります。2009年9月現在、WOWOWのみ対応)	A B	→ 24
BD-Live 対応の ディスクを楽しむ	BD-Live 対応の BD ビデオの場合、インターネットを使って、特典映像の再生 など様々な機能を楽しむことができます。(→ 操作編 51)		→ 24
デジタル放送の 情報サービスの利用	ブロードバンドを利用したデジタル放送のさまざまな情報配信サービスを利 用できます。		→ 24
外出先から録画予約	外出先から携帯電話やパソコンで自宅にある本機を操作(ブロードバンドレシーバー機能)して録画予約などができます。 ●この機能をご利用の場合は、対応サービスへの加入が必要です。詳しくは下記ホームページまたは同こんのチラシをご覧ください。 パナソニック株式会社 ディモーラ 株式会社インタラクティブ・プログラム・ガイドhttp://dimora.jp/ PC の場合 http://ipg.jp/ra 携帯電話の場合 http://ipg.jp/k		→ 24 → 42
自宅のパソコンから 録画などの操作	家庭内ネットワークに接続されている自宅のパソコンなどから本機を操作して録画予約などができます。(→ 操作編 103)	3 0	→ 24 → 42

お知らせ

- ●接続後にテレビの映りが悪くなったときは、LAN ケーブルとアンテナのケーブルを離してみてください。それでも良くならない場合は、シールドタイプの LAN ケーブルのご使用をおすすめします。
- ●ハブやルーターを経由せず、本機と各機器を LAN ケーブルで直接接続することもできます。(LAN ケーブルについてストレートケーブルとクロスケーブルのどちらを使用するかは、各機器の説明書をご確認ください)

インターネット、パソコンとの接続



優続のネットワーク接続をする(cote)

接続する機器、環境について

回線業者やプロバイダーとの契約をご確認のうえ、指定された製品を使って、接続や設定をしてください。

- 接続する機器の説明書もご覧ください。
- 契約により、本機やパソコンなどの端末を複数台接続できない場合や、追加料金が必要な場合があります。
- 無線 LAN をお使いの場合は、無線 LAN 機器の説明書に従って適切なセキュリティー設定を行ってください。

ハブまたはブロードバンドルーター

- 10BASE-T/100BASE-TX 対応のものをお使いください。
- ルーターの DHCP サーバー機能は「有効」(IP アドレスを自動的に割り当てる設定)をおすすめします。
- ルーターのセキュリティー設定によっては、本機からインターネットに接続できない場合があります。必要な情報については下記サポート情報ホームページをご覧ください。

本機を操作できるパソコン (2009年6月現在)

OS :

Microsoft[®] Windows[®] XP Home Edition/Professional

Microsoft® Windows Vista® Home Basic/Home Premium/Business/Ultimate

www ブラウザ:

Internet Explorer® 6.0以上

動作確認済みのパソコンや携帯電話などの機器や環境については、ホームページにて順次ご案内いたします。 詳しくは、下記サポート情報ホームページをご覧ください。(携帯電話からはご利用いただけません) http://panasonic.jp/support/bd/index.html



使用する機器や接続環境などによっては正常に動作しないことがあります。

ネットワーク機能を快適に利用するために

■ブロードバンドレシーバー機能について

個人情報の取り扱いについて

- ●本機の機能およびサービスを提供するため、機器 ID・機器パスワードおよび利用履歴情報は当社の適切なセキュリティー環境のもと、安全に保管・管理します。あらかじめご了承ください。
- ●利用履歴などの情報については、個人が特定できない状態で 集計し、製品やサービスの向上などに利用させていただく場 合があります。あらかじめご了承ください。

不正利用を防ぐために

- ●機器パスワードは
- ・他人に見られたり、教えたりしないでください。
- ·第三者が本機の設置·設定を行った場合は、必ず変更してください。
- ・修理依頼する場合は機器パスワードを初期化し
- (→ 操作編 119)、再設定してください。
- · 第三者に譲渡したり廃棄する場合は、機器パスワードを初期 化してください。
- ●当社では、ネットワークのセキュリティーに関する技術情報 についてはお答えできません。
- ●携帯電話やパソコンを紛失した場合は、第三者による不正な 使用を避けるため、直ちに加入されていた通信事業者、対応 サービス提供者へ連絡してください。

対応サービスについて

- ●本機の接続に必要なインターネット接続機器 (ADSL モデム、ルーターやハブなど) や、電話通信事業者およびプロバイダーとの契約・設置・接続・設定作業・通信などの費用は、すべてお客様のご負担となります。
- ●一部のサービスは有料です。また、現在無料のサービスでも、 将来有料になることがあります。
- サービスは対応サービス提供者が提供します。詳しくはホームページをご覧ください。(→14)
- ●ブロードバンドレシーバー機能のご利用には、対応サービス に加入していただく必要があります。

●定期的なメンテナンスや、不測のトラブルで一時的にサービスを停止したり、予告ありなしにかかわらず、サービス内容の変更・中止や操作メニュー画面の変更をする場合があります。あらかじめご了承ください。詳しくは、ホームページ(→14)でご確認ください。

■インターネットとの接続について

数年間インターネットに接続していない場合、インターネット に接続できないことがあります。

■免責事項について

- ●機器登録時や会員登録時のパスワードが第三者に知られた場合、不正に利用される可能性があります。パスワードはお客様で自身の責任で管理してください。当社では不正利用された場合の責任は負いません。
- ●当社が検証していない接続機器、ソフトウェアなどとの意図 しない組み合わせによる誤動作やハングアップなどから生じ た損害に関して、当社では責任を負いません。
- ●ブロードバンドレシーバー機能は、インターネットを介して 遠隔操作を行うため、本機から離れた場所から当社に問い合 わせを受けた場合、本機自体の接続や現象など、目視確認が 必要な内容についての回答および対応はできません。
- ●ルーターのセキュリティー設定をする場合は、お客様で自身の判断で行ってください。ルーターのセキュリティー設定により発生した障害に関して、当社では責任を負いません。また、ルーターの設定・使用方法などに関する問い合わせには、当社ではお答えできません。

著作権など

- ●G ガイド、G-GUIDE、G ガイドロゴ、G コード、G-CODE、 および G コードロゴは、米 Gemstar-TV Guide International, Inc. またはその関連会社の日本国内における 登録商標です。
 - G ガイド、および G コードシステムは、米 Gemstar-TV Guide International, Inc. のライセンスに基づいて生産しております。
 - 米 Gemstar-TV Guide International, Inc. およびその関連会社は、G ガイドが供給する放送番組内容および番組スケジュール情報の精度に関しては、いかなる責任も負いません。また、G ガイドに関連する情報・機器・サービスの提供または使用に関わるいかなる損害、損失に対しても責任を負いません。
- ●電子番組表の表示機能に G ガイドを採用していますが、当社 が G ガイドの電子番組表サービスを保証するものではありません。
- ●天災、システム障害、放送局側の都合による変更などの事由により、電子番組表サービスが使用できない場合があります。 当社は電子番組表サービスの使用に関わるいかなる損害、損失に対しても責任を負いません。
- ●ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。Dolby、ドルビー及びダブル D 記号はドルビーラボラトリーズの商標です。

- ●米国特許番号: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 及び、その他米国や世界各国に出願し権利を保有する特許に基づき製造されています。
- DTS は、DTS, Inc. の登録商標です。DTS のロゴ、シンボルマーク、DTS-HD、及び、DTS-HD Master Audio | Essential は、DTS, Inc. の商標です。
- 著作権 1996-2008 DTS, Inc. 不許複製。
- ●HDMI、HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC の商標または、登録商標です。
- ●HDAVI Control™ は商標です。
- ●Microsoft、Windows、Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登 録商標または商標です。
- ●本機がテレビ画面に表示する平成丸ゴシック体は、財団法人 日本規格協会を中心に制作グループが共同開発したもので す。許可なく複製することはできません。
- ●この取扱説明書に記載されている各種名称、会社名、商品名 などは各社の登録商標または商標です。

-このマークがある場合は-



ヨーロッパ連合以外の国の廃棄処分に関する情報

このシンボルマークは EU 域内でのみ有効です。

製品を廃棄する場合には、最寄りの市町村窓口、または販売店で、正しい廃棄方法をお問い合わせください。

接続 SB-CAS(ビーキャス)カードを挿入する

デジタル放送の受信には、本機への B-CAS カード(付属)の常時挿入が必要です。

本機に挿入されていない場合、デジタル放送の視聴・録画はできません。

地上・BS・110度CSデジタル放送は、放送番組の著作権保護のため、2004年4月から原則としてコピー制御信号を加えて放送されています。その信号を有効に機能させるためにB-CASカードが必要です。

- ●B-CAS カードの取り扱いについて詳しくは、カードが貼ってあるシートの説明をご覧ください。
- ●B-CAS カードに記載されている番号は、契約内容の管理や問い合わせに必要です。メモ(→ 操作編 150)などに控えておいてください。
- ●本機でも番号を確認できます。(→ 操作編 110)

カードの取り扱い

- ●折り曲げたり変形させない。
- 重い物を置いたり、踏みつけない。
- 水をかけたり、ぬれた手で触らない。
- ●IC 部には、手を触れない。
- ●分解や加工をしない。

お問い合わせは(紛失時など)

(株) ビーエス・コンディショナル アクセスシステムズ・カスタマーセンター TEL:0570-000-250


B-CAS カードを挿入する

挿入 / 取り出しをするときは、電源コードが差し込まれていないことを確認してください。

前面のとびらを開ける



2 B-CAS カードスロットに、B-CAS カードを奥まで差し込む




🤦 前面のとびらを閉じる



お知らせ

- ●B-CAS カードのテストは、「かんたん設置設定」(→20)の中で行われます。
- ●カードを取り出すときは、電源「切」の状態で電源コードをコンセントから外し、そのあとゆっくりと引き抜いてください。
- ●B-CAS カード以外は絶対に挿入しないでください。

接続ら電源コードを接続する



② 長期間使用しないとき

節電のため、電源コードを電源コンセントから抜いておくことをおすすめします。電源を切った状態でも、電力を消費しています。

- ●電源コードを抜いている場合:
 - ・自動的に行われる番組表 (G ガイド)などの情報受信ができません。
 - ・テレビで放送の受信ができない、または映りが悪くなる場合があります。

電源「切」時の消費電力

クイックスタート (→ 下記)	時計表示点灯時	時計表示消灯時
「入」時**	約 4.8 W	約 4.7 W
「切」時※	約 0.3 W	約 O.1 W

※ 放送設定「受信設定」を以下に設定している場合

「地上デジタル」ー「アッテネーター」:「オン」(→32)

「衛星」ー「アンテナ電源」: 「オフ」(**→33)**

「衛星」ー「アンテナ出力」: 「オフ」(→33)

●「衛星」一「アンテナ出力」は通常は「オン」のまま使用してください。「オフ」にすると電源「切」時に、テレビなどで BS・110 度 CS デジタル放送の番組を視聴できなくなります。

クイックスタートとは(設定方法は →23、操作編 114)

電源「切」状態からの起動を高速化します。

例:番組表(G ガイド)(→30)を約] 秒で表示します。(映像端子または S 端子接続時)

●テレビの種類や接続端子によっては、表示が遅れることがあります。

ただし「クイックスタート」を「入」にすると、内部の制御部が通電状態になるため、「切」のときに比べて以下の内容が異なります。

- ●待機時消費電力が増えます。
- ●本機の動作を安定させるため、予約録画終了時または午前4時ごろ(1週間に一度程度)に、本機全体を再起動することがあります。 (再起動中は、本体表示窓に"PLEASE WAIT"と表示され、**[電源]**以外のボタン操作が数分間できません。また、ドライブやHDDから動作音がしますが、故障ではありません。)
- ●内部の温度上昇を防ぐため、内部冷却用ファンが低速で回ることがあります。

殿がかんたん設置設定をする

はじめて電源を入れたときに自動的に 「かんたん設置設定」の画面が表示されます。 設定中は電源コードを抜いたり、電源を切らないでくだ さい。



音声ガイドと画面の指示に従って 操作してください。

準備

- ●接続を行う。(→4~19)
- ●テレビの電源を入れ、テレビのリモコンで、本機を接 続した入力に切り換える。(「HDMI など) お買い上げ時は、右記手順2で本機の画面が映ってい ることを確認してください。

テレビ



テレビのリモコン



●本機のリモコンでテレビの操作ができるように設定 できます。(**→39**)







■ふたを開いたところ

② 前の画面に戻るには



●手順 18、19 で前の画面に戻ることはできません。


リモコンの(

^{電源}を押して、**電源を入れる**

テレビの HDMI 端子、または D1 か D2 映像入力端子に 接続して映像が映らない場合は、本体の「■停止]と [▶ 再生]を同時に5秒以上押してください。 初期設定「HDMI出力解像度」(→操作編118)が「480p」、 「D 端子出力解像度」(→28)が「D1」に設定され、画面に 映像が映ります。

「開始」を選び、魔を押す






●「中止」、「設定しない」を選んで[決定]を押すと23ページの 手順 18 へ進みます。「中止」を選ぶと次回電源を入れたと きに再び「かんたん設置設定」の開始画面が表示されます。 「設定しない」を選ぶと表示されません。

表示内容を確認し、準備が済んでいれば 短を押す

●アンテナ線の接続が済 んでいない場合は、 いったん本機の電源を 切り、電源コードを抜 いてアンテナを接続し てください。

(→4 ~ 6)



②PB-CAS テストの画面が出たら

B-CAS カードの挿入を確認し(→18)、[決定]を押す

[OK] :

[決定]を押し、次の 手順に進んでくださ しい。

[NG]:

デジタル放送を視聴 できません。販売店 にご相談ください。 「いいえ」を選んで [決定]を押し、次の 手順に進んでくださ

B-CASテストを行います。 これは、有料番組やデータ放送を利用するため に必要です。


B-CAS カードが挿入されているかを確認し、 決定ボタンを押してください。

0 テスト

② テレビからの設置情報取得の確認画面が出たら (→23)

項目選択(〇)

●ビエラリンク (HDMI) Ver.2 以降に対応した 当社製テレビ (ビエラ) と HDMI ケーブルで接 続している場合のみ表 示されます。




4

地域設定

地域の情報を受信するための設定です。


1章~10g(ふた内部) **でお住まいの地** 域の郵便番号を入力し、魔を押す



② 番号を間違えたときは [黄]を押す

5 お住まいの都道府県を確認し、 競を押す






- ●伊豆、小笠原諸島地域は → 「東京都島部」
- ●南西諸島鹿児島県地域は → 「鹿児島県島部」

6 1 ~ 10 (ふた内部) でお住まい の地域の市外局番を入力し、

炭を押す



② 番号を間違えたときは


[黄]を押す

●入力された市外局番の番号で、地上アナログ放送の チャンネルが設定されます。

(地上アナログ放送チャンネルの設定)

「オート」または「マニュアル」を 選び、た。 を押し、設定を確認する





オート:

通常の設定

受信できるチャンネルのみ設定します。一覧表示されるまで、10分程度かかる場合があります。

マニュアル:

工場出荷時の設定 (→46) にします。チャンネルの割り当てを使いやすく変更したい場合は修正してください。

チャンネルポジション

「1」~「12」はリモコンの数字ボタン番号 (変更できません)

「13」以降を表示するには 【◀】で「修正する」を選んで [**決定**] を押し、「13」が表示されるまで 【▼】を押してください。



受信チャンネル 新聞のテレビ欄など と同じチャンネル

──ガイドG コード®予約に必要
な番号
「一一一」の場合は、ガイドチャンネルを設
定してください。
(→46)

放送局名

正しく表示されない場合は修正してください。[番組表 (G ガイド) での表示に必要]

表示チャンネル

テレビの画面や本体表示窓に表示される番号 「----」の場合チャンネル設定されていません。

[チャンネル へ、~] での選局時に飛び越します。

② チャンネル設定を修正するには

[◀] で「修正する」を選んで [決定] を押し、「受信チャンネルを修正する」(→35「マニュアル」) の操作を行ってください。

❷「次へ」を選び、鍵を押す



(→ 次ページにつづく)

酸定りかんたん設置設定をする(つづき)

(地上デジタル放送チャンネルの設定

地上デジタル放送を受信する場合のみ

「はい」を選び、痴を押す



かんたん設置設定 地上デジタルチャンネル設定を行いますか? 設定を行う場合は「はい」を選択し、決定ボタン を押してください。 次の場合、何も受信しない可能性があります。 アンテナが地上デジタルに対応していない。 お住まいの地域で地上デジタル放送が開局 「いいえ」を選択すると、次の設定へ進みます。

② 地上デジタル放送を受信しないときは

「いいえ」を選び、[決定]を押す

(→手順13へ)

|お住まいの地域を選び、 鰓を押す



お住まいの地域を確認し、決定ボタンを押してください。 地域に合った地上デジタルチャンネル設定を行うために必要です。 これよりチャンネルスキャンを開始します。 チャンネルスキャンを中断すると、スキャン内容が無効になります ので、ご注意ください。 項目選択一(〇)一決定

「UHF」または「全帯域」を選び、たった 押し、設定を確認する



受信帯域選択 チャンネルスキャンの帯域を設定します。 通常は「UHF」を選択してください。 ケーブルテレビ (CATV) 等で、地上デジタル放送が受信できなかったときに「全帯域」を選ぶと、受信できることがあります。 (詳しくはCATV会社にご確認ください) 決定ボタンを押すと、チャンネルスキャンを開始します。地上デジ タルチャンネル設定リストが表示されましたら、内容を確認の上、よろしければ「次へ」を選択し、決定ボタンを押してください。 |選択-√○⟩ 決別

UHF:

通常の設定

全帯域:


ケーブルテレビをご利用で、ケーブルテレビ局からの 信号が「CATV パススルー方式」の場合

●受信できるチャンネルを探します。一覧表示される まで、10分程度かかる場合があります。

チャンネルポジション

「1」~「12」はリモコンの数字ボタン番号 (変更できません)

「13」以降を表示するには [◀] で「修正する」を 選んで[決定]を押し、「13」が表示されるまで [▼] を押してください。



3 けたチャンネル番号 テレビの画面や本体 表示窓に表示される

放送サービスの種類 (→ 操作編 125)

(テレビ、データなど)

放送局名

② チャンネル設定できなかった場合

エラー画面が表示されます。

「再設定」を選んで [**決定**] を押し、「全帯域」を 選んでみてください。

② チャンネル設定を修正するには

[◀] で「修正する」を選んで [**決定**] を押し、 「受信チャンネルを修正する」(→34「マニュア **ル」**) の操作を行ってください。

1/ノ「次へ」を選び、戀を押す




(2)決定する

●設定後映りが悪いときは、本機の**放送設定**「受信設 定」で地上デジタルアンテナを調整してください。 (**→**32)


(衛星アンテナ設定

鰓を押す



衛星アンテナの種類を選び、 炭を押す





マンションなど共同アンテナを設置している場合や、 CATV をご利用の場合

個人でアンテナを設置し、他の衛星機器などから電源 を供給していない場合

●「個別受信」を選んだ場合は、テレビの映りが悪くな る場合があるため、テレビ側で衛星アンテナの電源 を「入(オン)」にする設定をしてください。

接続しない:

衛星アンテナを接続していない場合

(→ 右ページ手順 16 へ)

5表示内容を確認し、正しく設定されて いれば、寒を押す

② 正しく設定されなかったときは

再設定を行います。

「再設定」を選び、[決定]を押す

- ●再設定して正しく設定できない場合は、アンテナ の向きや受信環境に問題があると考えられます。 販売店にご相談ください。「次へ」を選び、 [決定]を押し、次の手順に進んでください。
- ●設定後映りが悪いときは本機の**放送設定**「受信設 定 | (→33)で衛星アンテナを調整してください。

クイックスタートの設定 クイックスタート (→19) の「入」「切」 を選び、鹿を押す



かんたん設置設定 「クイックスタート」の設定を行います。 「入」に設定すると、電源「切」状態からの起動 を高速化します(例:番組表表示まで約1秒)。 お買い上げ時の設定は「切」で、省エネモードに 設定する場合は「入」を選択し、決定ボタンを 押してください。

ŧЛ

項目選択→(○) 決定

[入]:

電源「切」状態からの起動を高速化したいとき 「切」:

電源「切」時に省エネモードにしたいとき

●ビエラリンク(HDMI)Ver.3以降に対応した当社製テ レビ(ビエラ)と HDMI ケーブルで接続している場 合は、「ビエラリンク録画待機」(→ 操作編 118) の 設定画面が表示されますので、設定を「入」にして ください。

(「入」にすると、「クイックスタート」も自動的に 「入」に設定されます)

(かんたん設置設定を終了する)

注意事項を確認し、痴を押す

注意事項を確認し、風を押す

【】「はい」または「いいえ」を選び、鰓を 押す



②決定する

かんたん設置設定 (終了) かんたん設置設定はこれで終わりです。

なお、アクトビラの利用にはネットワークの設定が 必要です。引き続き、かんたんネットワーク設定を 行いますか?設定を行う場合は、「はい」を 選択して決定ボタンを押してください。

いいえ 項目選択→(○) 決定

「はい」:

ネットワーク機能 (→14) を利用するとき

●引き続き「かんたんネットワーク設定」を行います。 (→24ページ手順1へ)

「いいえ」:

ネットワーク機能を利用しないとき**(→ 右記へ)**

続いて「操作ガイド(→ 操作編 6)のご案内」の 画面が表示されます。

本機の基本的な操作をテレビ画面上で見たいときは「はい」 を、見ない場合は「いいえ」を選んで [決定]を押してくださ

●あとからでも [ガイド?] を押せば、「操作ガイド」をご覧に なれます。

(な) お知らせ

デジタル放送を受信できない場合は「かんたん設置設定 |終了 後、時刻合わせを行ってください。**(→38)**

時刻を合わせないと本体表示窓の時刻表示が"O:00"のまま点 滅し続けます。


テレビ(ビエラ)から設置情報を取り込む

本機はビエラリンク (HDMI) Ver.2 以降に対応した当社製テ レビ(ビエラ)とHDMIケーブルで接続すると、「かんたん設 置設定」時、テレビ(ビエラ)から地上アナログと地上デジタ ルのチャンネル設定情報を自動的に取り込むことができま

●アンプを経由してテレビとHDMIケーブルで接続している 場合(→10)は、必ずアンプの電源を入れ、アンプの入力を HDMI(本機を接続した入力)に切り換えてください。

20ページ手順3のあと

[◀][▶] で「はい」を選び、焼を押す



- 情報を取得し、設定するまでお待ちください。完了したら、 22ページ手順 13 より操作してください。
- ●「いいえ」を選んだ場合は情報を取得しません。そのまま 21ページ手順4へ進んでください。

② 取り込みを中断するには

☎を3秒押す

●テレビ (ビエラ) の [戻る] ボタンでは中断できません。

② 正しく情報を取得できないときは

メッセージ画面が表示されます。

メッセージに従って操作してください。

●メッセージに従っても、情報を取得できない場合は [いいえ]を選び、21ページ手順4へ進んでください。

酸定2かんたんネットワーク設定をする

「かんたん設置設定」(→20)終了後、引き続き「かんたんネットワーク設定」を行うことができます。



音声ガイドと画面の指示に従って 操作してください。



IP アドレスとは:


インターネットなどのネットワークに接続されたコンピューターなどを識別する番号のことです。ご家庭では、ブロードバンドルーターなどのDHCP機能で自動的に割り当てられるのが一般的です。(例: 192.168.0.87)

ゲートウェイアドレスとは:

インターネットのアクセスで経由すべき機器のIPアドレスです。通常はブロードバンドルーターの IP アドレスのことをいいます。(例: 192.168.0.1)

「かんたん設置設定」(→23 手順 **19**)のあと、または 「かんたんネットワーク設定」(→43 手順 **5**)をやり直す場合

1 歳を押す



ク ネットワーク接続の確認をする



例) かんたんネットワーク設定 接続確認 完了しました。

1. LAN ケーブルの接続 : ○ 2. IPアドレスの設定 : ○ 3. ゲートウェイへの接続 : ○ ネットワーク接続の確認が終了しました。
決定ボタンを押してください。


② 「LAN ケーブルの接続」「IP アドレスの設定」「ゲート ウェイへの接続」がすべて「○」の場合 [決定]を押して、手順3へ

② 上記以外の場合

画面の指示に従って、操作してください。 (接続確認画面の表示について →25)


3 (インターネット機能の利用確認・設定 「はい」を選び、疑を押す





インターネットへの接続の確認をする





② 「インターネットへの接続」が「○」の場合 [決定]を押して、手順 5 へ

② 上記以外の場合

画面の指示に従って、操作してください。 (インターネット画面の表示について →25)

5

(1ヵ月の番組表の受信設定)

「はい」または「いいえ」を選び、たまを 押す



かんたんネットワーク設定 インターネット インターネットを通して、1ヵ月の番組表や注目番組を受信 することができます。 この機能を利用しますか? 利用する場合は、「はい」を選択して決定ボタンを押してく

にという。 にはい」を選択すると常時接続状態となります。 定額制の常時接続ブランでの利用をおすすめします。

なお、この機能は番組情報を提供している放送局に限られます。 はい いいえ

●「はい」にすると、インターネットを通して、1ヵ月の番組表や注目番組を受信できるようになります。 (1ヵ月の番組表や注目番組を受信できるのは、番組情報を提供している放送局に限ります。2009年9月現在、WOWOWのみ対応)

● 1 ヵ月の番組表の取得やフリーワード検索などの検索には、時間がかかります。



かんたんネットワーク設定を終了する

足を押して、終了する

続いて 「操作ガイド (→ 操作編 6) のご案内」 の 画面が表示されます。

本機の基本的な操作をテレビ画面上で見たいときは「はい」を、見ない場合は「いいえ」を選んで[決定]を押してください。

●あとからでも [**ガイド?**] を押せば、「操作ガイド」をご覧になれます。

接続確認画面の表示について

手順2で「○」以外の表示が出た場合:

表示	ここを確認してください
LAN ケーブルの接続:× IP アドレスの設定:× ゲートウェイへの接続:×	LANケーブルの接続を確認す るには (→15)
LAN ケーブルの接続:○ IP アドレスの設定:× ゲートウェイへの接続:×	●ハブやブロードバンドルーターの説明書をご覧ください。●「IP アドレス」を確認するには(→40)
LAN ケーブルの接続:○ IPアドレスの設定:宅内使用可 ゲートウェイへの接続:×	ハブやブロードバンドルー ターの説明書をご覧くださ い。
LAN ケーブルの接続:○ IP アドレスの設定:○ ゲートウェイへの接続: ×	●ハブやブロードバンドルーターの説明書をご覧ください。 ●「IP アドレス」を確認するには(→40)

インターネット画面の表示について

手順 4 で「○」以外の表示が出た場合:

表示	ここを確認してください
サーバーへの接続に失敗しました。(B020)	 サーバーが混み合っているため接続ができないか、サーバー側のサービスが停止されている可能性があります。しばらく待ってから、再度実行してください。 まったく接続できない場合は、初期設定「プロキシサーバー設定」(→41)やブロードバンドルーターなどの設定を確認してください。
サーバーが見つかりません。(B019)	●初期設定「プライマリ DNS」、「セカンダリ DNS」 (→40)の設定を確認してく ださい。

設定をする

「かんたん設置設定」「かんたんネットワーク設定」を行ったあと、接続や状態に応じて下記を参考に指定の設定を行ってください。



A テレビとHDMI端子で接続

アンプなどとデジタル音声端子で接続

テレビ アンプ デジタル **HDMI** 音声端子 端子

「HDMI音声出力」を 「切」に設定 (→28)

B テレビとD端子で接続

1000 さらに

テレビのD端子が「D3」以外

「D端子出力解像度」を 設定 (→28)

〇 テレビとD端子で接続

「 さらに

アンプなどとHDMI端子で接続

テレビ アンプ D端子 **HDMI** 端子 本機

「HDMI映像優先モード」 を「切」に設定(→28)

ワイドテレビとS端子で接続



「ワイドモード」を設定 (**→**29)

テレビ画面の横縦比を 変更したい

接続しているテレビが4:3標準テレビの 場合や、左右の黒帯をなくして表示したい

「TVアスペクト」を設定 (**→**29)

番組表が受信できない

設置後1日たっても番組表データが 受信できない場合

「番組表設定」を確認 **(→31)**

放送が受信できない

アンテナの入力レベルが正常か確認 する場合

「受信設定」を確認 (→32)

受信できていない放送局がある場合

「チャンネル設定」を 修正 (→34~36)

データ放送が正しく受信できない場合

「地域設定」を修正する (→36)

時刻が合っていない

 $-\Omega$: Ω Ω

デジタル放送が受信できない場合など

「時刻合わせ」をする (→38)

ネットワークがつながらない



「かんたんネットワーク設定」を行っても ネットワークにつながらない場合 「ネットワーク通信設定」 をする (→40)

さらに、こんな場合には必要な設定を行ってください。

電話回線を接続した場合

> 「電話設定」をする(→37)

2台以上の当社製ブルーレイディスク レコーダーなどを使う場合

▶ 「リモコンモード」を設定 (→38)

本機のリモコンでテレビを操作する場合

▶ リモコンにメーカー番号を設定 (→39)

ネットワーク連携する機器を接続した場合

パソコンや携帯電話と本機とで連携操作をするときに設定します。

ਓ 接続する機器の設定をする (→42)

接続した端子に合わせて設定する

準備 ●テレビの電源を入れ、テレビのリモコンで、本機を接続した入力に切り換える。(「HDMI」など)

- 🕯 を押す
- 2 [▲][▼] で「その他の機能へ」を選び、窓を押す
- 3 [▲][▼] で「初期設定」を選び、炭を押す (→ 下記または 29 ページへ)

HDMI 映像優先 モード

●テレビと D 端子で接続 し、HDMI 端子でアンプ などに接続しているとき

- 4 [▲][▼] で「テレビ / 機器 / ビエラリンクの接続」を選び、寒 を押す
- 5 [▲][▼] で 「HDMI 接続」を選び、

 焼き押す
- 6 [▲][▼] で「HDMI 映像優先モード」を選び、(疑)を押す
- 7 [▲][▼] で「入」または「切」を選び、疑 を押す

切

:テレビと D 端子で接続し、HDMI 端子でアンプなどに接続しているとき

HDMI 音声出力

●テレビと HDMI 端子で接 続し、デジタル音声端子 でアンプなどに接続して いるときに設定

- 4 [▲][▼] で「テレビ / 機器 / ビエラリンクの接続」を選び、寒を押す
- 5 [▲][▼] で「HDMI 接続」を選び、凝 を押す
- 6 [▲][▼] で「HDMI 音声出力」を選び、魅 を押す
- フ [▲][▼] で「入」または「切」を選び、疑定を押す

切

:テレビとHDMI端子で接続し、デジタル音声端子でアンプなどに接続しているとき

- 4 「▲]「▼] で「テレビ / 機器 / ビエラリンクの接続」を選び、(深)を押す
- 5 [▲][▼] で「D 端子出力解像度」を選び、凝定を押す
- 6 [▲][▼] でテレビの端子に合わせて項目を選び、を押す
- フ [◀][▶] で「はい」を選び、凝を押す

入力信号にかかわらず設定に応じて下記の解像度に変更して出力します。

設定	出力解像度
D1	480i
D2	480p(プログレッシブ映像)
D3(お買い上げ時)	1080i(ハイビジョン映像)
D4	1080i(ハイビジョン映像)
	720p *(プログレッシブ映像)

D 端子出力解像度

●テレビと D 端子またはコ ンポーネント端子で接続 しているときに設定

- ※ 720p の映像のみ 720p で出力します。
- ●初期設定「HDMI映像優先モード」(→上記)を「入」にしてHDMI端子からも映像を出力している 場合は、設定にかかわらず480iで出力します。
- ●「D3」、「D4」に設定したときの DVD ビデオの映像または外部入力からの映像について ・はじめの数秒間黒い画面が表示されたり、画面が乱れたりしますが、故障ではありません。
 - ·480p で出力します。

(HDMI 端子と接続していないとき、または、初期設定「HDMI 映像優先モード」が「切」に設定 されているとき)

コンポーネント(色差)端子と接続しているときの推奨設定

テレビのコンポーネント(色差)端子が 対応している信号方式	推奨設定
480i	D1
480i、480p	D2
480i、480p、1080i	D3
480i、480p、1080i、720p、1080p	D4

テレビ側で、自動的にワイドテレビの画面設定に切り換える機能を働かせるための設定です。

28ページ手順 1~3のあと

4 [▲][▼] で「設置」を選び、寒を押す

5 [▲][▼] で「ワイドモード」を選ぶ

6 [◀][▶] でテレビの端子に合わせて項目を選ぶ

S1 :テレビのS映像入力端子が「S1」のとき

S1/S2:テレビのS映像入力端子が「S1」または「S2」のとき

切 :テレビのS映像入力端子が「S」または、テレビ側で自動的にワイドテレビの画面設定に切

り換える機能を作動させたくないとき

お知らせ

テレビや番組によっては、画面が一瞬乱れたり、画質が低下することがあります。このときは、**初期設定**「D 端子出力解像度」(→28) を「D1」に設定してください。

テレビ画面の横縦比を変更する

準備 ●テレビの電源を入れ、テレビのリモコンで、本機を接続した入力に切り換える。(「HDMI」など)

1 🔏を押す

ワイドモード

●S 端子でワイドテ レビに接続してい るときに設定

- 2 [▲][▼] で「その他の機能へ」を選び、輝を押す
- 3 [▲][▼] で「初期設定」を選び、ඎを押す
- 4 [▲][▼] で「テレビ / 機器 / ビエラリンクの接続」を選び、続きを押す
- 5 [▲][▼] で「TV アスペクト」を選び、焼を押す
- 6 [▲][▼] でテレビタイプに合わせて項目を選び、寒を押す

4:3 :4:3 標準テレビに接続しているとき **16:9** :ワイドテレビに接続しているとき

16:9 フル:ワイドテレビに接続していて、左右の黒帯をなくして表示したいとき

「TV アスペクト」設定とテレビでの映像の見えかた

「Vグスペント」設定とプレビとの映像の見えかに			
	TV アスペクトの設定		
オリジナルの映像	4:3 標準テレビ	16:9 ワイドテレビ	
	4:3	16:9	16:9 フル
16:9 映像	上下に黒帯を付加して表示※	そのまま表示	そのまま表示
左右の黒帯付	左右の黒帯を除去して表示	そのまま表示	左右の黒帯を除去して、画
16:9 映像			面いっぱいに拡大して表示
4:3 映像	そのまま表示	左右に黒帯を付加して表示	画面いっぱいに拡大して表示
上下の黒帯付	そのまま表示	上下の黒帯を除去して、画	上下の黒帯を除去して、画
4:3 映像		面いっぱいに拡大して表示	面いっぱいに拡大して表示

※初期設定「D 端子出力解像度」(→28) を「D3」、「D4」または、初期設定「HDMI 出力解像度」(→ 操作編 118) を 「1080i」、「720p」に設定しているときは上下に黒帯を付けて出力できません。縦に引き伸ばされて表示します。

お知らせ

●放送やテレビ側の設定、再生する内容によっては、見えかたが変わる場合があります。

番組表(G ガイド)を受信する

準備 ●テレビの電源を入れ、テレビのリモコンで、本機を接続した入力に切り換える。(「HDMI」など)

番組表(Gガイド)とは?

放送局から送られるテレビ番組の情報を、新聞の番組欄のようにテレビ画面に表示するシステムです。 テレビ画面に表示される番組一覧表から番組を選ぶだけで簡単に予約録画することができます。

(→ 操作編 22)

本機は**地上アナログ放送、地上デジタル、BS デジタル、CS デジタルの番組表(G ガイド)**を、表示できます。

:それぞれの放送を受信できる環境であれば、各放送局から送信される番組表を表示できます。

地上アナログ放送: BS デジタル放送から番組表 (G ガイド) を受信しています。(2009 年 6 月現在)

BS デジタル放送を受信できる衛星アンテナの接続が必要です。

「かんたん設置設定」を行ったあと(→20)

^{電源} を押して、本機の電源を切る



- ●データ受信が始まると "D" が点灯し、消えたら受信完了です。 (設置直後はデータ受信に数時間かかることがありますが、通常数十分で完了して表示が消えます)
- 2 本体表示窓の "D" が消えたあと



◆ 番組表)を押して、番組表(G ガイド)が表示されるか確認する



●番組表(Gガイド)の受信時刻は、放送ごとに異なるため、一度にすべての放送の番組表 (G ガイド) が表示されないこともあります。

② 1日たっても番組表を受信できていないときは

- ●データ受信時に本機の電源を「切」にしていますか?
- ・電源コードは抜かないでください。電源スイッチのある延長コードをお使いの場合は、延長コードの電源スイッチは切ら ないでください。
- ●「番組表設定」が正しく設定されていますか?
 - ・放送設定「番組表設定」の画面で「G ガイド地域設定」がお住まいの地域に合っているか確認してください。



- "D"表示中に電源を入れた場合、データ受信できません。
- ●本機を設置した時間帯によっては、番組表(G ガイド)を表示できるまでに 1 日程度かかる場合があります。
- ●番組表(Gガイド)データの受信が完了しなくても"D"の表示が消灯する場合があります。この場合、次回以降の受信スケ ジュールで番組表(Gガイド)データを受信します。
- データ受信中は、内部冷却用ファンが回ります。

	番組表受信スケジュールの)確認や1ヵ月の番組表の設定を行うことができます。		
	1 を押す			
	2 [▲][▼] で「その他の機能へ」を選び、焼を押す			
	3 [▲][▼] で「放送設定」を選び、焼を押す			
	4 [▲][▼] で「放送設置」を選び、綻 を押す			
	5 [▲][▼] で「番組表設定」を選び、凝を押す			
	6 [▲][▼] で設定す	る項目を選び、[◀][▶] で設定する、または 宛 を押す		
番組表設定を行う				
番組表設定	G ガイド地域設定	「かんたん設置設定」(→20)を行うと、自動的に設定されます。 ●設定を変更すると、番組情報が表示されなくなることがあります。表示されなくなった場合は、「かんたん設置設定」を最初からやり直してください。(→43)		
	G ガイド受信確認	確認結果の表示には最大6分かかります。		
		「オン」に設定すると、1ヵ月の番組表を取得することができます。 ●番組表の取得はインターネットを利用して取得します。そのためネット		
	通信による G ガイド受信	ワークの接続・設定が必要です。		

ます。

●2009 年 9 月現在、番組情報を取得できる放送局はWOWOWのみです。 ● 1 ヵ月の番組表の取得やフリーワード検索などの検索には、時間がかかり

番組表(G ガイド)に関する質問

Q(質問)	A(回答)
番組表 (G ガイド) データが 正しく受信できないが?	 ◆本機をはじめてで使用のときや、約 1 週間以上本機の電源コードを抜いていた場合は、番組表(G ガイド)が表示できません。 ●アンテナレベルが適切な数値になっているか確認してください。(→32、33) ●番組表(G ガイド)は、デジタル放送から配信されます。デジタル放送のアンテナを正しく設置・接続してください。 ●地上デジタル放送の番組表は、番組情報を表示させたい局を選んで、[決定]を押すと表示できます。 ●CATV をご利用の場合、放送や伝送方式により、本機で番組表を受信できない場合があります。詳しくはご契約の CATV 会社にご相談ください。 ●お住まいの地域の受信状態に問題がある場合(電波状態が弱い場合など)は、番組表(G ガイド)データを取得できないことがあります。ブースターを使用することで改善できる場合もありますので、販売店にご相談ください。
放送を受信できるのに番組 表を受信できない 地上アナログ	●本機は、地上アナログ放送の番組表(G ガイド)も、BS デジタル放送から受信します。地上アナログ放送を受信できても、BS デジタル放送を受信できる衛星アンテナが接続されていないと番組表(G ガイド)は受信できません。
番組表 (G ガイド) データの 更新は?	●データ受信時刻に本機の電源が「切」状態であれば、自動的に内容を更新します。("D"表示中に電源を入れたり、本機を使用中などでデータを受信しなかった場合は、前回受信したデータが残ります)
表示されない放送局があるが? (地上アナログ)	 ●番組表(G ガイド)が表示される放送局は、地域ごとに決められています。設定された地域に登録されていない放送局は、映像が受信できても、番組表(G ガイド)には表示されません。設定されている地域は、上記「G ガイド地域設定」で、登録されている放送局は「G ガイド地域一覧表」(→50、51)でご確認ください。 ●登録されている放送局が表示されない場合は、放送設定「チャンネル設定」で「放送局名」を、「地上アナログ放送チャンネル一覧表」(→46、47)に従って、正しく設定してください。(→35)
電源「切」状態中、本体表示 窓に"D"が表示されている 間は使えないの?	●使えます。ただし、データ受信は中止されます。(前回受信したデータが残ります)
"D"の表示がなかなか消え ない	● "D" の表示は番組表(G ガイド)のデータ受信時以外でも点灯します。(→操作編 128)そのため、番組表(G ガイド)のデータ受信が終わっても "D" の表示が消えない場合があります。
1ヵ月の番組表が表示され ない	◆ネットワークの接続と設定を確認してください。(→14、24)◆2009 年 9 月現在、WOWOW のみ表示できます。

アンテナレベルを確認する

準備 ●テレビの電源を入れ、テレビのリモコンで、本機を接続した入力に切り換える。(「HDMI」など)

アンテナレベルについて


アンテナレベルは、アンテナの設置方向の最適値を確認するための目安であり、チャンネルによって異なります。表示されてい る数値は、受信している電波の強さではなく質(信号と雑音の比率)を表します。アンテナシステムの条件などにより変動する 場合がありますので、十分な余裕をとることをおすすめします。

- ●受信中のアンテナレベルは、「**サブ メニュー**]を押して*、「デジタル放送メニュー」の「アンテナレベル」を選んでも確認でき ます。
- ※ビエラリンク(HDMI) をお使いの場合は、「再生操作パネル」(→操作編96) が表示されます。 もう一度[サブメニュー]を押してください。

映りが悪いときは、入力レベルが最大になるよう、アンテナの向きを調整してください。

- ●入力レベルは、天候、季節、地域などによって異なります。
- ●アンテナの説明書もご覧ください。
 - を押す
 - 2 [▲][▼] で「その他の機能へ」を選び、寒を押す
 - 3 [▲][▼] で「放送設定」を選び、焼を押す
 - 4 [▲][▼] で「放送設置」を選び、焼を押す
 - 5 [▲][▼] で「受信設定」を選び、鍵を押す
 - 6 [▲][▼] で修正したい放送を選び、凝を押す (→ 下記または 33 ページへ)

7 入力レベルが最大になるように、アンテナの向きを調整する



地上デジタル

▼マンションなどの共同 アンテナや CATV をご 利用の場合は、設定不要 です。

物理チャンネルについて

地上デジタル放送は、UHF の電波を使って行われています。この電波は、放送局ごとに割り当 てられており(13 CH ~ 62 CH)、このチャンネルを物理チャンネルと呼んでいます。

●アンテナレベルはチャンネルによって異なります。上記画面で「物理チャンネル選択」を選び、 [決定] を押し、[1] ~ [10] で物理チャンネルを入力し、[決定] を押すと、そのチャンネル のアンテナレベルを確認することができます。

現在の入力

最大感知レベル

32ページ手順 1~6のあと

7 [▲][▼] で「アンテナ電源」を選び、[◄][▶] で「オン」を選ぶ

(お買い上げ時は「オン」に設定されています)

- ●衛星アンテナのコンバーターへ電源を供給します。
- ●テレビの映りが悪くなる場合があるため、テレビ側のアンテナ電源の設定も「入 (オン)」にしてください。
- 8 入力レベルが最大になるように、設置しているアンテナの向きを調整する

アンテナ電源 アンテナ出力 -アンテナ出力 オン BS-15 トランスポンダ選択 ●通常は「オン」のまま使用し 衛星周波数 11.9960 GHz てください。「オフ」にすると アンテナレベル 電源「切」時に、テレビなど 受信状況 BS Digital 受信中 で BS・110 度 CS デジタル 60 最大 受信レベル 放送の番組を視聴できなくな ります。(→ 操作編 111) 設定変更

受信設定

アンテナレベル

(50以上が目安です) レベル

衛星

●マンションなどの共同 アンテナや CATV をご 利用の場合は、設定不要 です。

②『他の衛星受信中』の表示が出たとき

BS・110 度 CS デジタル以外の衛星放送を受信しています。再度アンテナの向きを調整してください。

お知らせ

- ●BS、CS デジタル放送は雨や雷、雲などの天候のとき、一時的に映像や音声が止まったり、まったく受信できなくなることがあります。天候の回復をお待ちください。
- ●「トランスポンダ選択」「衛星周波数」は、変更すると視聴できなくなることがあります。放送局などからの案内がない限り、変更しないでください。

② アンテナを調整しても、映りがよくならない場合 (→ 操作編 132 「デジタル放送」)


受信チャンネルを修正する

準備 ●テレビの電源を入れ、テレビのリモコンで、本機を接続した入力に切り換える。(「HDMI」など)



- 2 [▲][▼] で「その他の機能へ」を選び、炭 を押す
- 3 [▲][▼] で「放送設定」を選び、凝を押す
- 4 [▲][▼]で「放送設置」を選び、寒を押す
- 5 [▲][▼] で「チャンネル設定」を選び、を押す
- **6** [▲][▼] で修正したい放送を選び、無を押す (BS、CS1、CS2 の場合 → 36 ページへ)
- **7** (地上デジタル・地上アナログのみ)

[◀][▶] で修正する方法を選び、歴 を押す (→ 下記または 35 ページへ)



受信状況が変わったときに受信できる局を自動で探します。実行すると、以前の設定がすべて置き換わります。 •一覧表示されるまで、お待ちください。

オート

34ページ手順 1~7のあと

正しく設定されていることを確認したあと、

8 🏯を押す

チャンネル割り当てを使いやすく修正したいときや、映りの調整をしたいときなどに行います。

1	地上アナログチャンネル設定				
	Po	СН	表示	放送局名	ガイド
		1	1	NHK 総合東京	80
	2	14	14	MX テレビ	14
	3	3	3	NHK教育東京	90
	4	4	4	日本テレビ	4
	5	16	16	放送大学	16

Po: チャンネルポジション(変更できません)

「1」~「12」はリモコンの数字ボタンの番号です。

●「13」以降を表示するには、「13」が表示されるまで、[▼] を押してください。

CH: 受信チャンネル

新聞のテレビ欄などと同じチャンネルです。

表示: 表示チャンネル

テレビの画面や本体表示窓に表示される番号です。 「----」の場合チャンネル設定されていません。

不要なチャンネルを「───」にしておけば、[チャンネル ヘ,∨]

での選局時に飛び越しますので便利です。

放送局名:番組表(Gガイド)表示に必要です。

正しく表示されていないときは修正してください。

●放送局コード (→51) を入力して設定することもできます。

① 下記手順 9 で「放送局名」を選び、[決定]を押す

②[◀][▶] で、けたを選ぶ

③[▲][▼] で、数値を変更する

④[決定]を押す

ガイド: ガイドチャンネル

G コード[®] 予約に必要な番号です。

「---」の場合は、「地上アナログ放送チャンネルー覧表」

(→46) を参考に、設定してください。

34ページ手順 1~7のあと

8 [▲][▼] で修正したい行 (Po) を選び、凝 を押す

9 [▲][▼] で修正したい項目を選び、[◀][▶] で修正し、🎬を押?

10 修正が終わったら、 を押す


② 映りが悪いチャンネルの受信画像を微調整するには

- ① [▲][▼]で修正したい行(Po)を選び、[黄]を3秒以上押す
- ② [◀][▶] で画像が見やすくなるように調整し(- 128 ~+ 127)、 [決定] を押す
 - ●微調整を元に戻すには、値を O に戻してください。

地上アナログ


マニュアル

受信チャンネルを修正する(つづき)



地域設定を修正する

準備 ●テレビの電源を入れ、テレビのリモコンで、本機を接続した入力に切り換える。(「HDMI」など)



電話を設定する

進備 ●テレビの電源を入れ、テレビのリモコンで、本機を接続した入力に切り換える。(「HDMI|など)

電話回線に接続すると視聴者参加番組や双方向のデータ放送を利用できます。

🧌 を押す

電話テスト

回線設定

内線設定

発信者番号通知

電話会社設定

2 [▲][▼] で「その他の機能へ」を選び、歴を押す

3 [▲][▼] で「放送設定」を選び、凝を押す

4 [▲][▼] で「放送設置」を選び、凝定を押す

5 [▲][▼] で「電話設定」を選び、焼を押す

6 [▲][▼] で設定したい項目を選び、を押す、または [◀][▶] で設定する (→ 下記へ)

電話回線に接続したあと、または「電話設定」の各設定を終えたあとに必ず行ってください。

実行すると以下のように表示されます。 **テスト中**: テスト中(最大約3分)

OK:正常終了

NG: 「回線設定」や「内線設定」(→下記)が必要な可能性があります。

画面の指示に従ってください。



●電話テスト実行には回線接続料がかかります。

以下のように回線の種類を選んでください。

自動:電話テストで自動的に選ぶ

「自動」で設定できない場合

プッシュ: ダイヤルボタンを押すと「ピッポッパッ」と音が出るとき、ISDN 回線のとき

ダイヤル 20 (20pps) またはダイヤル 10 (10pps): 音が出ないとき

「回線設定」を「自動」にしなかった場合のみ設定します。 トーン検出

する:通常使用時

しない: 使用している回線が受話器をあげても「ツー」音が聞こえないとき

外線使用時に0発信などが必要な電話のときに設定します。

7 1 🧖 ~ 12 🥦 (ふた内部) で「O」などの発信番号を入力し、凝を押す

② 番号を間違えたときは 「黄]を押す

② 外線につながるまでの時間を設定するときは 「青]を押す

●画面に「, 」が表示され、3秒間の待ち時間を設定できます。押すごとに3秒ずつ待ち時間が 増えます。

8 [◀][▶] で「はい」を選び、窓を押す

相手に電話番号を通知するかどうか設定します。

指定なし:電話会社との契約に従う 通知する: 相手に常に通知する 通知しない: 相手に常に通知しない

本機で電話回線を使用するときに、電話会社を切り換えて使用します。

7 1 2 ~ 12 (ふた内部) で電話会社の番号を入力し、寒を押す

② 番号を間違えたときは [**黄**]を押す

8 [◀][▶] で「はい」を選び、炭を押す

「電話会社設定」を設定した場合で、マイラインプラスを契約のときのみ 「解除する」に設定してください。

マイラインプラス



この設定が有効になる放送(サービス)は、2009年6月現在放送されていません。

時刻合わせ/リモコン設定/B-CASカードテスト/ソフトウェア更新設定

時刻を合わせる

時刻合わせ

●デジタル放送を受信し

ている場合は、設定不要

2 台以上の当社製

ブルーレイディス

クレコーダーなど

リモコンモード

を使う

準備 ●テレビの電源を入れ、テレビのリモコンで、本機を接続した入力に切り換える。(「HDMI」など)

本機はデジタル放送から送られてくる情報を取得し、自動的に時刻を修正しますので、通常は時計合わ せの必要はありません。

以下の場合は必ず時刻を合わせてください。

- ・地上アナログ放送のみを受信している場合など、デジタル放送の時刻情報を利用できない
- · 停電したあとなど本体表示窓が「O:00」で点滅している
- ・自動修正*の機能が働かない
- ※毎日昼の 12 時に本機が電源「切」状態で、NHK 教育テレビの時報が放送されると、それに合わせ て2分未満の誤差を自動的に修正します。

 - 2 [▲][▼]で「その他の機能へ」を選び、焼を押す
 - 3 [▲][▼] で「初期設定」を選び、焼を押す
 - 4 [▲][▼]で「設置」を選び、凝を押す
 - 5 [▲][▼] で「時刻合わせ」を選び、戻を押す
 - 6 [◄][▶] で各項目を選び、[▲][▼] で 設定する
 - ●時刻は24時間表示です。
 - フ炭を押す
 - ●時計が動き始めます。



② 自動時刻チャンネルの設定について

「自動」にすると、自動的に NHK 教育テレビを探しますが、探し出すまでに時間がかかることがあ りますので、NHK 教育テレビのチャンネルに合わせておくことをおすすめします。

- ●以下の場合は働きません。
 - ・「自動時刻チャンネル」を「――」(解除)に設定している
 - ・時報が放送されなかった
 - ・時報が放送される時刻に電源が入っている
 - ・時報のバックに音楽が流れている
 - ・「ポッポッポーン」の「ポーン」のみの時報のとき
 - ・電源コードを抜いたあとや停電したあと
- ●放送の性質上、時計が少し遅れることがあります。
- ●正午の時報以外に、時報が放送されると、正午と誤って検出し、正しい時刻に設定されません。

本機の近くに当社製機器があるとき、リモコンで再生などの操作をすると、本機以外の機器にも影響し てしまうことがあります。このときは、リモコンモードを変えてください。

上記「時刻を合わせる」手順1~4のあと

本機側のモードを変える

- 5 [▲][▼] で「リモコンモード」を選び、焼を押す
- 6 [▲][▼] で「リモコン 2」または「リモコン 3」を選び、歳 を押す

リモコン側のモードを変える

7 2点 または 3点 (ふた内部) を押しなが ら、炭を2秒以上押したままにする

リモコン1 リモコン2 ここに表示されている数字の ボタンを押してください。 リモコンの "〇" と "決定" を 2秒以上同時に押して変更し てください。

リモコンモードの設定

8 淀を押す



セットトップボックスなどの Ir システム (◆12) を利用する場合は、本機で設定したリモコンモード に Ir システムのリモコン種別を合わせてください。 詳しくは、セットトップボックスなどの説明書をご 覧ください。

② 本体表示窓に "U3O" と表示されたとき

本体とリモコンのリモコンモードが合っていないため、操作できませ ん。表示されたリモコンモード番号の数字ボタンを押しながら、 [決定]を2秒以上押してください。



38

設定すると、リモコンのテレビ操作部 (→ 右記) でテレビの操作ができます。

を押しながら、1 ₺ ~ 10 (ふた内部)を使って、 2けたのメーカー番号(→ 下記)を入力する

例) 01 の場合…[10] → [1] 10 の場合…[1] → [10]

- ●リモコンのテレビ操作部のボタンを使って、テレビ操作ができるか確認して
- ●番号を複数持つメーカーの場合は、番号を順に入力して、テレビ操作できる 番号に合わせてください。



本機のリモコンで テレビを操作する

メーカー名	メーカー番号	メーカー名	メーカー番号
パナソニック	01, 10, 22, 23, 24	パイオニア	13
アイワ	18	ビクター	14
NEC	06, 15	日立	05, 20
三洋	07, 16	富士通ゼネラル	09
シャープ	02, 11, 21	フナイ	19
ソニー	03, 17	三菱	08, 12
東芝	04		

(人) お知らせ)

- ●2006 年以降に発売された当社製テレビの場合、「24」に設定すると、テレビ操作部の [**入力切換**] で、 入力に加え、テレビの放送も切り換えることができます。切り換えることができないときは「24」以 外に設定してください。
- ●正しく操作できないときは、テレビに付属のリモコンで操作してください。
- ●[1]~[12]を使ってテレビのチャンネル変更はできません。テレビ操作部の[**チャンネル ^,∨**]をお 使いください。

B-CAS カードの 動作を確認する

B-CAS カード テスト

新情報のダウン

ロード方式を設定

ソフトウェア

更新設定

する

を押す

- 2 [▲][▼] で「その他の機能へ」を選び、錠を押す
- 3 [▲][▼] で「放送設定」を選び、焼を押す
- 4 [▲][▼] で「放送設置」を選び、寒 を押す
- **5[▲][▼] で「B-CAS カードテスト」を選び、麽を押す**

OK:正しく動作しています。

NG:電源を切り、電源コードを抜いたあと、B-CAS カードを抜き差しして、電源を入れ直し て、もう一度手順1から行ってください。

電源「切」の状態で、デジタル放送から送られてくる情報を本機に取り込む(オンエアーダウンロード)こ とにより、自動的に本機の制御プログラムを最新のものに書き換えます。

- 2 [▲][▼] で「その他の機能へ」を選び、錠を押す
- 3 [▲][▼] で「放送設定」を選び、焼を押す
- 4 [▲][▼] で「ソフトウェア更新設定」を選び、焼を押す
- 5 [◀][▶] で「自動」を選ぶ
 - ●電源「切」時に、自動的にダウンロードします。**情報取得のために、本機を使用しないときは電** 源を切っておくことをおすすめします。
 - 情報が届いた場合、メールで知らせます。(→ 操作編 110)

(人) お知らせ

- ●ダウンロードの実行中(約 90 分間)は、本体表示窓に"DL 1/5"*と表示します。"DL 5/5"ま で表示したあと時計表示に変わるまで本機を操作できません。 ※ "DL"は"Down Load"を表し、"1/5"は進行状況を示しています。
- ●ダウンロードの実行中は、故障の原因となりますので、**絶対に電源コードを抜かないでください**。
- ●オンエアーダウンロードには、地上デジタル放送または BS デジタル放送の受信環境が必要です。

ネットワークの設定をする

通常は設定不要です。

「かんたんネットワーク設定」(→24)を行ってもネットワークにつながらない場合に設定してください。

準備 ●テレビの電源を入れ、テレビのリモコンで、本機を接続した入力に切り換える。(「HDMI」など)

本機をブロードバンド環境でお使いになるときのための設定です。

●不明な場合、設置された方に確認するか、ルーターなどの説明書をご覧ください。

1 🍖 を押す

- 2 [▲][▼] で「その他の機能へ」を選び、焼を押す
- 3 [▲][▼] で「初期設定」を選び、焼を押す
- 4 [▲][▼] で「ネットワーク通信設定」を選び、焼を押す
- 5 [▲][▼] で「IP アドレス /DNS 設定」または「プロキシサーバー設定」を選び、練を押す (→ 下記または 41 ページへ)

接続テスト

●LAN ケーブルで接続したあと、または「IPアドレス /DNS 設定」の各設定を終えたあとに必ず行ってください

ネットワークの接続状態を確認します。

6 [▲][▼] で「接続テスト」を選び、歳 を押す

テスト中: テスト中 **OK**: 接続完了

宅内機器使用可 : 宅内のネットワーク接続機器が使用できる状

態です。

NG:接続と設定を確認してください。

ルーターに DHCP **サーバー機能がない場合、ルーターの DHCP サーバー機能を「有効」にしていないときのみ設定してください。

「IPアドレス自動取得」を「しない」にしたあと設定します。

●通常は「する」を選んでおいてください。

6 [▲][▼] で「IP アドレス」などを選び、炭 を押す

7 1 (ふた内部) で入力し、焼を押す

●ブロードバンドルーターの仕様を確認してください。

8 [◀][▶] で「はい」を選び、ඎを押す

IPアドレス /DNS

設定

●通常は設定不要です (ルーターが自動で割り 当てます)

プライマリ DNS

セカンダリ DNS

●通常は設定不要です

(ルーターが自動で割り

IP アドレス

サブネットマスク

ゲートウェイ

アドレス

お知らせ

●パソコンを確認して、「IP アドレス」にはパソコンと違った値を、「サブネットマスク」、「ゲートウェイアドレス」にはパソコンと同じ値をそれぞれ入力してください。

手動で「プライマリDNS」、「セカンダリDNS」を設定する必要がある場合のみ設定してください。

「DNS-IP 自動取得」を「しない」にしたあと設定します。

- ●通常は「する」を選んでおいてください。
 - 6 [▲][▼] で「プライマリ DNS」などを選び、疑定を押す
 - 7 1 ~ 10 (ふた内部) で入力し、焼を押す
 - ●プロバイダーから指示された IP アドレスを入力してください。
 - 8 [◀][▶] で「はい」を選び、焼を押す

お知らせ

※サーバーやブロードバンドルーターが、IPアドレスなどを本機に自動的に割り当てる仕組みのことです。

●パソコンを確認して、「プライマリ DNS」にはパソコンの「優先 DNS サーバー」の値を、「セカンダリ DNS」にはパソコンの「代替 DNS サーバー」の値をそれぞれ入力してください。

リーハー」

当てます)

ハブやルーターとの通信ができない場合に設定してください。 **40 ページ手順 1 ~ 5 のあと**

- 6 [▲][▼] で「接続速度自動設定」を選び、
 - 淀を3秒以上押す
- フ [◀][▶] で「オフ」を選び、ඎを押す
- 8 [◀][▶] で「確定」を選び、寒を押す
- 9 [▲][▼] で「接続速度設定」を選ぶ
- 10 [◀][▶] で接続速度を設定する

お知らせ

- ●接続速度は、接続するネットワークの環境に合わせて選んでください。
- ●設定を変えた場合、機器によっては接続できなくなることがあります。

ブロードバンド環境でお使いになり、プロバイダーから指示があるときに設定してください。 デジタル放送では、ブロードバンドを利用して、番組以外のさまざまな情報(通信コンテンツ)を配信するサービスが一部開始されています。このようなサービスを利用する際に必要な設定です。

40ページ手順 1~5のあと

接続速度設定

- 6 [▲][▼] で「プロキシアドレス」を選び、窓を押す
- フ プロキシアドレスを入力する
 - ② 文字入力のしかた (→ 操作編 109)
 - ◆入力できるのは、「英数」と「数字」のみです。
- 8 淀を押す
- 9 [◀][▶] で「はい」を選び、寒を押す
- 10 [▲][▼] で「プロキシポート番号」を選び、焼を押す
- 12 [◀][▶] で「はい」を選び、炭を押す
 - ●終了後、手順 6 で「接続テスト」を選び、[決定]を押してください。 正常に設定されたか確認してください。

② お買い上げ時の設定に戻すには

- ① 手順 6 で「標準に戻す」を選び、[決定]を押す
- ② [◀][▶] で「はい」を選び、[決定]を押す

お知らせ

●プロキシサーバーを設定すると、アクトビラの一部のサービスが利用できない場合があります。

プロキシサーバー 設定

IPアドレス /DNS

設定

●接続テスト(**→40**)が正常に終了してから行ってください

ネットワーク連携する機器の設定をする

準備 ●テレビの電源を入れ、テレビのリモコンで、本機を接続した入力に切り換える。(「HDMI」など)

ブロードバンドレシーバー機能をご利用になるには、対応サービスへの加入が必要です。詳しくは、 ホームページ (→14) または同こんのチラシをご覧ください。

1 🧣を押す

- 2 [▲][▼] で「その他の機能へ」を選び、続き押す
- 3 [▲][▼] で「初期設定」を選び、焼を押す
- 4 [▲][▼] で「ネットワーク通信設定」を選び、無を押す
- 5 [▲][▼] で「ブロードバンドレシーバー設定」を選び、寒を押す

接続する機器:

携帯電話 パソコン


> ブロードバンド レシーバー設定

機器 ID:

ブロードバンドレシーバー機能を · 使ってインターネット経由でパソコンや携帯電話から操作するとき、機器を特定するための番号です。

MAC アドレス:

家庭内ネットワークで接続されている機器を特定するための番号です。



- 6 [▲][▼] で「接続形態」を選び、続を押す
- フ [▲][▼] で「インターネット」または「家庭内ネット」を選び、寒を押す

インターネット:本機を宅外/宅内の機器から操作する場合 家庭内ネット:本機を宅内の機器からのみ操作する場合

- ●「クイックスタート」(→19) が「入」に固定され、待機時の消費電力が増えます。
- 8 [◀][▶] で「はい」を選び、焼を押す

画面上の「接続状態」が「インターネット接続」または「家庭内ネット接続」であれば接続 完了です。

②『接続されていません』が表示されているとき

ネットワークの接続 (→14)、「IP アドレス /DNS 設定」(→40) を確認してください。

② ネットワーク機能を快適に利用するために (→16)

かんたん設置設定・かんたんネットワーク設定をやり直す

準備 ●テレビの電源を入れ、テレビのリモコンで、本機を接続した入力に切り換える。(「HDMI」など)

- 2 [▲][▼] で「その他の機能へ」を選び、窓を押す
- 3 [▲][▼] で「放送設定」を選び、寒を押す
- 4 [▲][▼] で「かんたん設置設定」を選び、窓を押す
- 5 画面に従って、20ページの手順3から行う
- ●音声ガイドは働きません。
 - ●21 ページの手順 6 のあと、設定変更確認画面が表示されます。「はい」を選び、手順 7 へ進 んでください。
 - ●以下の設定をしている場合 23 ページ手順 16 のクイックスタートの設定は表示されませ
 - ・「ブロードバンドレシーバー設定 |の「接続形態 |を「家庭内ネット |または「インターネット | に設定している場合(→42)
 - ·「ビエラリンク録画待機 | が 「入 | に設定されている場合(→ 操作編 118)
 - ●手順 19 は行いません。

かんたん ネットワーク設定

かんたん設置設定

🕯 を押す

- 2 [▲][▼] で「その他の機能へ」を選び、鍵を押す
- 3 [▲][▼] で「初期設定」を選び、焼を押す
- 4 [▲][▼] で「かんたんネットワーク設定」を選び、寒 を押す
- 5 画面に従って、24ページの手順 1 から行う
 - ●音声ガイドは働きません。

Q & A(よくあるご質問)

	Q(質問)	A(回答)	ページ
	BS・110度CSデジタルアンテナに電源を供給するには?	●個別にBS·110度CSデジタルアンテナを設置している場合、アンテナに電源を供給する必要があります。本機は 放送設定 「受信設定」の「アンテナ電源」を「オン」に設定していると(お買い上げ時は「オン」に設定されています)、アンテナに電源が供給されます。また分配器を使って本機とテレビにアンテナを接続している場合は、テレビと本機のどちらからでも電源を供給できるように全端子電流通過型の分配器を使用してください。	33
	AAC やドルビーデジタル、DTS などのサラウンド音声を楽しみた いが、どのような機器が必要か?	●本機だけでは、サラウンド音声は楽しめません。デジタル音声出力端子または HDMI 端子で、デコーダー(AAC、ドルビーデジタル、DTS など)搭載アンプと接続してください。	10
設	ドルビーデジタルプラス、ドルビー TrueHD、DTS-HD の 7.1ch を楽 しむにはどうしたらいいのか?	●PCM7.1ch対応のアンプとHDMI端子で接続し、初期設定「デジタル出力」のそれぞれの項目を「PCM」にしてください。または、それぞれの音声に対応するデコーダーを搭載したアンプとHDMI端子で接続し、初期設定「デジタル出力」のそれぞれの項目を「Bitstream」にしてください。なお、いずれの場合も「BDビデオ副音声・操作音」を「切」にしてください。	10、 操作編 116
置	ヘッドホンやスピーカーを直接 つなげられるか?	●本機には直接接続できません。アンプなどを通して接続してください。	10
接続	プログレッシブ映像を楽しむに はどんなテレビが必要か?	●HDMI、D2以上の入力端子のある当社製テレビであれば対応しています。 テレビの取扱説明書をご覧ください。他社製については、メーカーの問い合 わせ窓口にご確認ください。	_
	S 端子、コンポーネント端子、D 端子、HDMI 端子があるテレビ の場合、どれに接続したらいい のか?	●HDMI 端子をおすすめします。HDMI 端子では、1本のケーブルでデジタル高画質映像・高音質音声が楽しめます。 ●コンポーネント端子または D 端子に接続すると、S 端子に接続する場合よりも、さらに忠実に色を再現します。	4 7
	インターネットに接続できる環境であれば、どんな環境でも設置・接続ができるか?	●光ファイバー(FTTH)、ADSLなどの常時接続での使用に限ります。ただし、「アクトビラ ビデオ・フル」の動画コンテンツを見るには、光ファイバー (FTTH)での常時接続が必要です。	1
	転居先でも使えるか?	●本機は日本国内専用です。東日本、西日本に関係なく使えます。海外では使用できません。	_
	パソコンと同時に使えるか?	●パソコンを 2 台接続するのと同じことになります。ルーターなどで分配されていれば、お使いいただけます。	
	すべてのプロバイダーに対応し ているか?	●AOL 以外のプロバイダーであれば基本的に対応していますが、すべては確認できていません(2009年6月現在)。詳しくは、当社ホームページをご確認ください。	16
	どんな機種の携帯電話でも操作 できるか?	●インターネットに接続できるものなら使用できますが、一部対応していない機種もあります。携帯電話会社・対応機種については、対応サービスのホームページでご確認ください。	
	ルーターのLAN端子が足りない	●ハブと呼ばれる接続ポートを増やす機器が必要です。ルーターとハブを LAN ケーブルで接続したあと、ハブに本機やパソコンを接続します。詳し くは、ハブの説明書をお読みください。	
ネット	機器 ID とは何か?	●対応サービス内で機器を特定するために、機器ごとに割り当てられた番号です。本機の機器 ID は、初期設定「ブロードバンドレシーバー設定」画面で確認してください。	42
ワー	機器パスワードとは何か?	●インターネットなどのネットワークから本機を不正に操作されないように 設定するパスワードのことです。	_
ク	携帯電話やルーターを買い換え たり、プロバイダーを変更した とき、どうしたらよいか?	●携帯電話の番号を変更した場合は、最初から設定し直してください。詳しくは当社ホームページでご確認ください。ルーターやプロバイダーを変更した場合は、再設定は不要です。	16
	本機やブロードバンドレシー バーを複数使用したい	●本機やブロードバンドレシーバーごとに機器登録をしてください。	42
	無線 LAN や PLC でも「アクト ビラ」を利用できるか?	●「アクトビラ ビデオ / アクトビラ ビデオ・フル」をご利用の場合は、設置環境や設定内容により表示が遅くなったり、映像が途切れるなどの現象が生じる場合があります。LAN ケーブルでの接続をおすすめします。 LAN ケーブルでの接続がしにくい場合は、PLC アダプターBL-PA510、BL-PA310、PL-LS14KTでの接続をおすすめします。	_

② 番組表 (G ガイド) に関する質問 (→31)

こんな表示が出たら

	表示文字	調べるところ・原因・対策	ページ
	接続できませんでした。 LANケーブルの接続を確認して ください。 (C200)	●ハブをお使いの場合で、ハブの Link ランプが消えているときは、ケーブルの接続、LAN端子の接触不良、またはケーブル(誤ってクロスケーブルを使用など)を確認してください。	14、15
	IPアドレスが設定されていません。 (C201)	●初期設定「IPアドレス/DNS設定」で「IPアドレス」が「 になっています。「IPアドレス」、「サブネットマスク」、「ゲートウェイアドレス」を設定してください。(必要に応じて、アドレスの自動取得を選択してください)	40
ネットワー	IP アドレスが取得できません。 ルーターとの接続や設定をご確 認ください。 (C203)	 ●八ブをお使いの場合は、ハブとルーター間の接続をご確認ください。 ・ルーターにつなぐ側のハブのポートは、UPLINK につないでください。 ・ハブのLinkランプが点灯しているか確認し、消えている場合は、ケーブルの接続、LAN 端子の接触不良、またはケーブル(誤ってクロスケーブルを使用)などを確認してください。 上記で問題がなければ、ルーターなどの DHCP が動作していないことが考えられます。ルーターの設定や動作をご確認ください。ルーターのリセットを行ってみるのも 1 つの方法です。 	14、15
ク設定やは	IP アドレスの重複を検出しました。 設定をご確認ください。 (C204)	●本機と同じ IP アドレスが他の機器に使われています。 他のパソコンや、本機、ルーターのIPアドレスをご確認のうえ、重複しないように再設定してください。	_
接 続 テ ス	接続テストを実行できませんで した。 (C205)	●一度、電源を「切」にし、電源コードを抜き差しし直して、再度実行してください。それでも症状が改善しない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。	_
(+	アドレスが正しく設定されませんでした。 (C206)		
	接続に失敗しました。 ゲートウェイが応答しません。 ルーターとの接続や設定をご確 認ください。	●ハブをお使いの場合は、ハブとルーター間の接続をご確認ください。 ・ルーターにつなぐ側のハブのポートは、UPLINK につないでください。 ・ハブのUPLINK ポートのLink ランプが消えている場合は、ケーブルの接続、LAN 端子の接触不良、またはケーブル(誤ってクロスケーブルを使用)などを確認してください。	14、15
	(C207)	●初期設定「IPアドレス / DNS 設定」で「IPアドレス」、「サブネットマスク」、「ゲートウェイアドレス」をご確認ください。	40
		●無線 LAN をご使用の場合、通信設定をご確認ください。設定について詳しくは無線 LAN の説明書をご覧ください。MAC アドレスが必要な場合は、初期設定「ブロードバンドレシーバー設定」を表示してご確認ください。	42
	サーバーへの接続に失敗しました。 (B020)	が停止されている可能性があります。しばらく待ってから、再度実行して ください。	_
		●まったく接続できない場合は、 初期設定 「プロキシサーバー設定」やブロードバンドルーターなどの設定を確認してください。	41
通信	サーバーとの通信に失敗しました。 (B021)	●通信がタイムアウトしました。サーバーへのアクセスが集中していると思われます。しばらく待って再度実行してください。	_
時	認証に失敗しました。 (B401)	●回線業者やプロバイダーからの ID やパスワードを、ブロードバンドルーターやモデムの説明書に従って、正しく設定してください。	_
	接続先サイトの証明書の検証で問題がありました。接続先の安全性が確認できませんが接続しますか? サイト名:○○○○	●接続先のサイトが安全かどうかの確認ができませんでした。このまま接続することもできますが、接続しないことをおすすめします。しばらく待って再度実行すると、接続先の安全性が確認できる場合もあります。	_

地上アナログ放送 チャンネルー覧表(市外局番を用いた設定)

- ●「かんたん設置設定」(→20)で入力された市外局番は、自動的に以下66地域の中で近い市外局番に変換され、その地域の各放送局が設定されます。例えば大阪府茨木市(072)を入力すると、一覧表の大阪市(06)の内容が自動的に設定されます。一部の地域は自動変換されない場合があります。
- ●市外局番が自動変換されない地域や、地上デジタル放送の導入にともない、地上アナログ放送局のチャンネルが変更になった地域にお住まいの方は、「かんたん設置設定」を行ったあと、マニュアルチャンネル設定で修正が必要になります。(→35)

					ニャンネルポジシ		СН	(受信:			(表示チ +						
都道府県	都市名	市外局番	Po	1	Po	2)		2 /1/		3	<u>+-</u>	Po	4	Po	5		100
	+1 40	0 1 1		CH 表示 がバ	放送局名	CH 表	小		放送局名 HK総合札幌		表示 が 3 80	放送局名	CH 表示 が			表示	
	札 幌 旭 川	0166	HBCテレビ	1 1 1	NHK教育札幌	2 2	2 5		HK総古礼院	3	3 80		33 33 1 7		101	10	5
	北見	0157			NHK教育札幌	1 1	2 S					1 / 北/ 四/ 旦					1
北海道	带広	0155	HTBテレビ	34 34 35	NINX月代版							NHK総合札幌	4 4 80				i
70 /-3 /-2	釧路	0154	1110,00		NHK教育札幌	2 2	2 2	an					29 29 17				
	室蘭	0143			NHK教育札幌	1 1	- 1						29 29 17	1			İ
	函館	0138	TV北海道	21 21 17	UHBテレビ				ITBテレビ	35	35 35				17		Ī
± *	青 森	017	青森放送	1 1 1			1	_	HK総合青森	-				NHK教育青森	5	5	9
青森	八戸	0178										青森朝日放送	31 31 34	1		İ	
岩 手	盛岡	0 1 9	東北放送	1 1 1	めんこいテレビ	33 3	з¦s	33 F	レビ岩手	35	35 35	NHK総合盛岡	4 4 80	IATテレビ	31	31	2
宮 城	仙 台	022	東北放送	1 1 1			-	N	HK総合仙台	3	3 80			NHK教育仙台	5	5	9
秋田	秋 田	018			NHK教育秋田	2 2	2 s	90						秋田朝日放送	31	31	3
12. Ш	大 館	0186	青森放送	1 1 1			-					NHK総合秋田	4 4 80	秋田朝日放送	59	59	3
山形	山 形	023					į					NHK教育山形	4 4 90	さくらんぼ	30	130	įз
ш	鶴 岡	0235	山形放送	1 1 10			l	N	HK総合山形	3	3 80			さくらんぼ	24	24	. 3
	福島	024	東北放送	1 1 1	NHK教育福島	2 2	2 s	90				テレビユー福島	1 1 1				į
福島	会津若松	0242	NHK総合福島	1 1 80			-		HK教育福島	3	3 90	テレビユー福島					l
	いわき	0246			テレビユー福島							NHK総合福島					1
茨 城	水 戸	029	NHK総合東京			14 1	_		HK教育東京							16	
栃木	宇都宮	028	NHK総合東京	1 1 1		1 1	- 1		HK教育東京				1 1 1		1 1	i	i i
群馬	前橋	027	NHK総合東京			14 1			HK教育東京				54 4 4		48	_	
埼 玉	さいたま	0 4 8	NHK総合東京	1 1 80					HK教育東京				4 4 4 4		1 1	16	i
千 葉	千 葉	0 4 3	NHK総合東京	1 1 80	MXテレビ	14 1	4 1		HK教育東京		3 90	日本テレビ	4 4 4			16	
東京	東京	0.3	NHK総合東京	1 1 80		14 1	4¦1		HK教育東京		3 90		4444		1 1	16	i
神奈川	横浜	0 4 5	NHK総合東京	1 1 80	MXテレビ	14 1	4 1		HK教育東京		3 90		4 4 4			16	_
新 潟	新 潟	025					-		潟テレビ21				29 29 2 9		5	5	H
富山	富山	0764	北日本放送	1 1 1	MROテレビ	6 6	3 į		HK総合富山		3 80		37 37 3 7			į_	į.
石 川	金 沢	076	北日本放送	1 1 1			-					NHK総合金沢	4 4 80				į.
福井	福井	0776					_i		HK教育福井	_	3 90						İ
山梨	甲府	055	NHK総合甲府	1 1 80			-		HK教育甲府	3	3 90	日本テレビ	4 4 4 4		5	5	1 5
長 野	長 野	026			NHK総合長野	2 2	2 8	_				abn	20 20 20			1	1
	飯 田	0265	abn	44 44 20			-		HK教育長野			NHK総合長野	4 4 80		1	╙	Ļ
岐阜	岐阜	058	東海テレビ	1 1 1			- 1		HK総合名古屋	39	3 80			CBCテレビ	5	5	1
静岡	静岡	054				2 2						静岡第一テレビ	1 1 1		1		į
	浜松	053	東海テレビ		静岡第一テレビ	30 3	10¦3					NHK総合静岡	4 4 80		5		
愛 知	名古屋	052	東海テレビ	1 1 1		i i	į		HK総合名古屋		3 80	——————————————————————————————————————		CBCテレビ	5	1	
三重	津	059	東海テレビ	1 1 1	テレビ愛知	-	_		-IK総合名古屋	31	3 80	毎日放送	4 4 4		<u> 5 </u>	5	Ľ
滋賀	大津	077				28 2			-1 12 17	1.0	101.0	毎日放送	36 4 4			-	l
京都	京都	075			NHK総合大阪								4 4 4 4				i
大 阪	大 阪	0 6			NHK総合大阪								4 4 4			1.0	1.
兵 庫	神戸	078			NHK総合大阪								31 4 4				-
奈良!	奈良	0742			NHK総合大阪				プロス級	19	19119			NHK総合大阪 テレビ和歌山			
和歌山	和歌山	073	ロナ海ニロジ	7 7 7	NHK総合大阪	32 6	≥ _ا د	-	川/松ム白取		0.00		42 4 4		130	130	13
鳥取	鳥 取 ***		日本海テレビ					INI	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	3	3 80	NHK教育鳥取	4 4 9				
島根		0852 0855	日本海テレビ	JU JU	NHK総合松江	2 .) c		*海子! レ	54	54: 1			山陰放送	5		1
⊞ III		0855	OHKキババ	35 35 3E	NHK総合松江 テレビせとうち									NHK総合岡山		5	
岡山		086	サレビ新広島		ノレヒピこづり	16012	ع¦د. !		HK級自回山				4 4 4		10	0	10
広 島	広島福山	082	テレビ新広島						HK総合広島			中国以还	4 4 4	NHK総合広島	-	5	1
Щ П		083	NHK教育山口		KBCFL/Ľ	2 2						山口朝日放送	28 28 20			5	
徳島	<u> </u>	088	四国放送						HK総合徳島					テレビ和歌山			
香川	高松	087	テレビせとうち		ノレレ八例	1011	1		HK教育高松				4 4 4				
	松山	089			NHK教育松山) c							NI IN MICHING TO MIC			
愛 媛	新居浜	0897												アレビ 新広島			
高 知	高知	0888	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		HAPLIAWD II II .	- '	-	12			1212	NHK総合高知				101	1
	福岡	0 9 2	KBCテレビ	1 1 1 1	サガテレビ	3613	61:	36 NI	HK総合福岡	3	3 80	RKB毎日放送			119	1,0	1
福岡	北九州	093	1,00,00		KBCテレビ				BSテレビ					TVQ九州放送			
佐賀	佐賀	0952	KBCテレビ	57.57 1	NHK教育佐賀												
長崎	長崎	0 9 5	NHK教育長崎						HK総合長崎							5	
熊本	熊本	096			NHK教育熊本											5	
大 分	大 分	097	KBCテレビ		· 11 11 /3/ 13 XE/11	- 1	-		HK総合大分							5	
	宮崎	0985	南日本放送						ーレビ宮崎					/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/			İ
宮崎	延岡	0982	市山平水丛		NHK教育宮崎	2 3				ı		NHK総合宮崎	4 4 8				I
		1 0002													1 - 1	-	1
	鹿児皇	099	南日木放送		テレビ能士	13413	415	34 NH		3	13 1 80	ᅵᅮᅵᄽᄝᄥ	13513513	 NHK 教育無原目 	1 5	1 5	
鹿児島	鹿児島 阿久根	099	南日本放送		テレビ熊本 テレビ熊本				+K総合鹿児島	3	3 80 	アレビ宮崎 鹿児島放送		NHK教育鹿児島	5	5	5

- ●お住まいの地域の受信チャンネルが表に記載の都市名(市外局番)に一致しない場合は、ふだんご覧になる放送局が最も多く含まれる市外局番を入力してください。
- ●ホームターミナルやセットトップボックスをお使いの場合は、CATV 会社にご相談ください。
- ●一覧表の 1 ~ 12 の放送局は、リモコンの [1] ~ [12] を押すだけで選ぶことができます。


(2009年6月現在)

	_	_	_		_)o/=	ニャンノウ 川・ポミジシ		\	니/프	信チャンネル)・	* =	/圭=	=エュ	シュラリハ・ガノド	(+ï -	/ドエム`	ノ ウ 川 ハ	_	_		2009 # 6	, , ,	ا لح	11/
Po	6			Po	7		7U(7		8)/U	⊏(⋝		9	(丞/	ハンヤ		10		Po	11	,		Po C	12	,	
		表示	ガイド		_	表示	ガイド		_	表示	ガバ		_	表示	ガバ		_	表示が		_	_	ガバ		СН	_	ガイド
								UHBテレビ										35 35				1	NHK教育札幌			_
				STVテレビ	7	7	5					NHK総合札幌	9	9	80			39 35		11	11	1				
				STVテレビ	1	7					27		9	i	80	HTBテレビ	61	61 35	HBCテレビ	53	53	1				
HBCテレビ	6	6	1					UHBテレビ								STVテレビ	10	10 5			İ		NHK教育札幌	12	12	90
				STVテレビ	7	7	5	UHBテレビ	41	41	27	NHK総合札幌	9	9	80	HTBテレビ	39	39 35	HBCテレビ	11	11	1				
				STVテレビ	7	7	5	UHBテレビ	37	37	27	NHK総合札幌	9	9	80	HTBテレビ	39	39 35	HBCテレビ	11	111	1				
HBCテレビ	6	6	1		-	<u> </u>	Ш		_		<u> </u>		!	<u> </u>	Ш	NHK教育札幌	10	10 90			<u> </u>	-	STVテレビ	-	_	_
	İ				į	į		UHBテレビ	į27	27	27		İ	į		青森朝日放送	34	34 34	HTBテレビ	35	35	35				
				NHK教育青森	_	7	_					NHK総合青森	9	9	80					11	11	1	青森テレビ			
IBCテレビ	6	6	6		i	i		NHK教育盛岡	8	8	¦90		1			東日本放送	¦32	32 32			ļ.	-		12		i l
				東日本放送	32	32	32				i .	ミヤギテレビ			_		į .				į	1		12		
												NHK総合秋田	9	9	80				秋田放送	11	111	111	秋田テレビ	i i		i l
秋田放送		6			<u>i</u>	į	i	NHK教育秋田					İ	i			į .			į	į	į.	秋田テレビ			
テレビユー山形								NHK総合山形	i	i .	¦80					山形放送	10	10 10						38		i I
NHK教育山形		6			į .	İ		テレビユー山形	_				į	į			İ			į	İ	į.	山形テレビ	39		_
福島中央テレビ	i		i									NHK総合福島	1	i .	80			35 35		11	11	111		12		: 1
福島テレビ		6		東日本放送	32	32	32	福島中央テレビ				ミヤギテレビ	34	34	34			41 35			1			12		
福島中央テレビ	_							福島テレビ		.	11					NHK教育福島	_							36	_	i
TBSテレビ								フジテレビ			8	チバテレビ	39	46	46			10 10						32		
TBSテレビ				+L/34 1/1		į			1	1	8	-, -	0 -	0 -			i	10 10		ĺ	İ		テレビ東京	1 1		1
	56			放送大学			16	フジテレビ	58		8	テレ玉		38		テレビ朝日		10 10						62		
TBSテレビ		6			i	1	38		8	1	8		i .	i .	46	テレビ朝日	i	10 10		i .	Î.	3¦48				
TBSテレビ	6			tvk			42	フジテレビ	8						46	テレビ朝日		10 10				38				
TBSテレビ		6		tvk	1	1	42	フジテレビ	1	1	8	チバテレビ	46	146	46	テレビ朝日	i .	10 10		138	138	38		12		
TBSテレビ	6	6	6	tvk	42	42	42	フジテレビ	-	_	8					テレビ朝日		10 10						12	_	_
		00			į	į		NHK総合新潟	i 8	8	80		į	į		新潟総合テレビ	1			į	į	į	NHK教育新潟	i i		1
		32		ルをお口が光	LOF	LOF		NII II/#AAA			-					NHK教育富山					ļ		富山テレビ			
MROテレビ	i	6		北陸朝日放送	120	125	25	NHK教育並次	i 8	18	¦90	NII II/WA与针				テレビ金沢	33 	33 33					石川テレビ	: :		1
MROテレビ	6			TD0=1.1								NHK総合福井	9	9	80			1.01.0	福井放送	111	111	11	19-47 1 7 7 -	39		
		37		TBSテレビ	6	6	6	フジテレビ	18	8	8	NII II/#bzb E FF7					1	10 10					テレビ東京	12	12	12
		30						-1 12/=411	1 40	1 40		NHK教育長野	9	9	90	長野放送		38 38			111	111				
信越放送	_	6	-	世中ニロジ	107	107	07	テレビ信州	_	-	-	NII II/ 拗去点十日				長野放送	140	40 38		1 2 2	1 2 2	1 2 2	中声ニログ		05	-
		25 33	_	岐阜テレビ	3/ 	3/ 	3/	三重テレビ	JJ	33	 	NHK教育名古屋	1		90 80		ļ.		メ〜テレ 静岡放送		1	111	中京テレビ			
静岡放送		6		テレビ惑知	105	105	25	NHK教育静岡			90	NHK総合静岡	9	9	00	あさひテレビ	100	0000		111	111	111	テレビ静岡			
岐阜テレビ												NHK教育名古屋	9	i ! o	90	0007 DE	120	20 33		1	1 1 1	11				
ABCテレビ	6		6				33		8		8	NHK教育名古屋		1	90	読売テレビ	110	10110			1	11	中京テレビ			
	_	6			.	-	34		-	•	8	びわ湖放送		-			1	10 10			1 ' '		NHK教育大阪			
ABCテレビ		6		京都テレビ	1			関西テレビ			8		1	1	36		1	10 10			İ		NHK教育大阪			
ABCテレビ				京都テレビ	1	i						サンテレビ				読売テレビ					Į.		NHK教育大阪			
ABCテレビ				が弱りとこ				関西テレビ				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				読売テレビ				į	į	İ	NHK教育大阪			
				京都テレビ	134	134	34					サンテレビ	36	36	36				奈良テレビ	55	55	55				
ABCテレビ				が励うしこ				関西テレビ				, , , , , , ,				読売テレビ							NHK教育大阪			
71807 2								NO DC	1									22 10					山陰中央テレビ			
NHK総合松江	6	6	80		1	1		山陰中央テレビ	<u> </u> 34	134	34		!	!		山陰放送	1	10 10			1		NHK教育松江	1 1		1 1
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T												NHK教育松江	9	9	90	шилл					İ		14111432131242	-	_	
				瀬戸内海放送	25	25	33					西日本放送							山陽放送	11	11	11				
				NHK教育広島								広島ホーム	i .										広島テレビ	12	12	12
				中国放送		7						広島ホーム							広島テレビ	11	11	12				
								RKB毎日放送	8	8	4	NHK総合山口				テレビ西日本	10	10 9					FBSテレビ	35	35	37
ABCテレビ	6	6	6					関西テレビ			8				П	読売テレビ					İ		NHK教育徳島			
ABCテレビ								関西テレビ		8	8	西日本放送	9	9	9	読売テレビ	10	10 10	山陽放送	29	29	11	OHKテレビ	31	31	35
NHK総合松山	6	6		愛媛朝日テレビ								西日本放送			9	南海放送						11	1			
								あいテレビ												11	11	11	テレビ愛媛	36	36	37
NHK教育高知					į	i		高知放送			8		İ	İ					高知さんさん							
NHK教育福岡												テレビ西日本	9	9	9		İ						FBSテレビ	37	37	37
NHK総合福岡					ĺ			RKB毎日放送	8	8	4					テレビ西日本	10	10 9	RKKテレビ	11	111	11	NHK教育福岡	12	12	90
テレビ熊本	34	34	34	長崎放送	5	5	5					NHK総合佐賀	38	38	80	テレビ西日本	60	60 9	RKKテレビ	11	11	11	テレビ長崎	37	37	37
				長崎国際テレビ	25	25	25	テレビ西日本	9	9	9	長崎文化放送	27	27	27	RKKテレビ	11	11 11	テレビ長崎	37	37	37	KKTテレビ	22	22	22
																	19	19 19	RKKテレビ							
			10																テレビ西日本				NHK教育大分			
												鹿児島テレビ											NHK教育宮崎	12	12	90
		6			İ	İ		テレビ宮崎	39	38	35		į	į			İ				İ					П
宮崎放送	10	10	10	鹿児島放送	32	32	32						38	38	38	熊本朝日放送	16	16 16	鹿児島読売							
鹿児島テレビ												熊本朝日放送											NHK教育鹿児島	12	12	90
								沖縄テレビ								琉球放送							NHK教育沖縄			
																										$\overline{}$

地上デジタル放送 チャンネルー覧表 (地域名を用いた設定)

- ●「かんたん設置設定」(→20)で選択された地域の放送局とチャンネルポジション(リモコンの [1] ~ [12])の組み合わせは下表のようになります。他地域の放送を受信されたときは、下表のようにならない場合があります。
- ●割り当てられた放送が実際に開始される時期は、地域により異なります。また、放送の開始時は、地上アナログ放送との混信を避けるために、非常に小さな出力で放送されるので、受信できるエリアが限定されます。

お住まい の地域	北海道(札幌)	北海道(函館)	北海道(旭川)	北海道(帯広)	北海道(釧路)	北海道(北見)	北海道(室蘭)
放送局名	3 NHK 総合・札幌 2 NHK 教育・札幌 1 HBC 札幌 5 STV 札幌 6 HTB 札幌 8 UHB 札幌 7 TVH 札幌	3 NHK 総合·函館 2 NHK 教育·函館 1 HBC 函館 5 STV 函館 6 HTB 函館 8 UHB 函館 7 TVH 函館	3 NHK総合・旭川 2 NHK教育・旭川 1 HBC 旭川 5 STV 旭川 6 HTB 旭川 8 UHB 旭川 7 TVH 旭川	3 NHK 総合・帯広 2 NHK 教育・帯広 1 HBC 帯広 5 STV 帯広 6 HTB 帯広 8 UHB 帯広 7 TVH 帯広	3 NHK 総合・釧路 2 NHK 教育・釧路 1 HBC 釧路 5 STV 釧路 6 HTB 釧路 8 UHB 釧路 7 TVH 釧路	3 NHK 総合・北見 2 NHK 教育・北見 1 HBC 北見 5 STV 北見 6 HTB 北見 8 UHB 北見 7 TVH 北見	3 NHK 総合·室蘭 2 NHK 教育·室蘭 1 HBC 室蘭 5 STV 室蘭 6 HTB 室蘭 8 UHB 室蘭 7 TVH 室蘭
お住まいの地域	宮城	秋田	山形	岩手	福島	青森	東京
放送局名	3 NHK総合・仙台 2 NHK教育・仙台 1 TBC テレビ 8 仙台放送 4 ミヤギテレビ 5 KHB東日本放送	1 NHK総合・秋田 2 NHK教育・秋田 4 ABS 秋田放送 8 AKT秋田テレビ 5 AAB秋田朝日放送	1 NHK総合・山形 2 NHK教育・山形 4 YBC 山形放送 5 YTS山形テレビ 6 テレビユー山形 8 さくらんぼテレビ	1 NHK総合・盛岡 2 NHK教育・盛岡 6 IBCテレビ 4 テレビ岩手 8 めんこいテレビ 5 岩手朝ロテレビ	1 NHK 総合・福島 2 NHK 教育・福島 8 福島テレビ 4 福島中央テレビ 5 KFB 福島放送 6 テレビュー福島	3 NHK総合・青森 2 NHK教育・青森 1 RAB 青森放送 6 ATV 青森テレビ 5 青森朝日放送	1 NHK 総合・東京 2 NHK 教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 9 TOKYO MX 12 放送大学
お住まいの地域	神奈川	群馬	茨城	千葉	栃木	埼玉	長野
放送局名	1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 t v k 12 放送大学	1 NHK 総合・東京 2 NHK 教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 群馬テレビ 12 放送大学	1 NHK総合・水戸 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 ブジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 12 放送大学	1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 チバテレビ 12 放送大学	1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 とちぎテレビ 12 放送大学	1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 ブジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 テレ玉 12 放送大学	1 NHK 総合・長野 2 NHK 教育・長野 4 テレビ信州 5 a b n 6 SBC 信越放送 8 NBS 長野放送
お住まいの地域	新潟	山梨	大阪	京都	兵庫	和歌山	奈良
放送局名	1 NHK 総合・新潟 2 NHK 教育・新潟 6 BSN 8 NST 4 TeNY テレビ新潟 5 新潟テレビ 21	1 NHK 総合・甲府 2 NHK 教育・甲府 4 YBS 山梨放送 6 UTY		2 NHK 教育·大阪	2 NHK 教育·大阪		1 NHK総合・奈良 2 NHK教育・大阪 4 MBS 毎日放送 6 ABC テレビ 8 関西テレビ 10 読売テレビ 9 奈良テレビ
お住まいの地域	滋賀	広島	岡山	香川	島根	鳥取	ЩП
放送局名	1 NHK総合・大津 2 NHK教育・大阪 4 MBS 毎日放送 6 ABC テレビ 8 関西テレビ 10 読売テレビ 3 BBC びわ湖放送	2 NHK 教育·広島	1 NHK総合・岡山 2 NHK教育・岡山 4 RNC西日本テレビ 5 KSB瀬戸内海放送 6 RSK テレビ 7 TSCテレビせとうち 8 OHK テレビ	2 NHK 教育·高松	3 NHK総合・松江 2 NHK教育・松江 8 山陰中央テレビ 6 BSS テレビ 1 日本海テレビ	3 NHK総合・鳥取 2 NHK教育・鳥取 8 山陰中央テレビ 6 BSS テレビ 1 日本海テレビ	1 NHK総合・山口 2 NHK教育・山口 4 KRY山口放送 3 tysテレビ山口 5 yab山口朝日



(2009年6月現在)

お住まいの地域	愛知	三重	岐阜	石川	静岡	福井	富山
放送局名	3 NHK総合・名古屋 2 NHK教育・名古屋 1 東海テレビ 5 CBC 6 メ〜テレ 4 中京テレビ 10 テレビ愛知		3 NHK総合・岐阜 2 NHK教育・名古屋 1 東海テレビ 5 CBC 6 メ〜テレ 4 中京テレビ 8 岐阜テレビ	1 NHK総合・金沢 2 NHK教育・金沢 4 テレビ金沢 5 北陸朝日放送 6 MRO 8 石川テレビ	1 NHK総合・静岡 2 NHK教育・静岡 6 SBS 8 テレビ静岡 4 だいいちテレビ 5 静岡朝日テレビ	1 NHK 総合・福井 2 NHK 教育・福井 7 FBC テレビ 8 福井テレビ	3 NHK総合・富山 2 NHK教育・富山 1 KNB北日本放送 8 BBT富山テレビ 6 チューリップテレビ
お住まいの地域	愛媛	徳島	高知	福岡	熊本	長崎	鹿児島
放送局名	1 NHK総合・松山 2 NHK教育・松山 4 南海放送 5 愛媛朝日 6 あいテレビ 8 テレビ愛媛	3 NHK 総合·徳島 2 NHK 教育·徳島 1 四国放送	1 NHK総合・高知 2 NHK教育・高知 4 高知放送 6 テレビ高知 8 さんさんテレビ	3 NHK 総合・福岡 3 NHK 総合・北九州 2 NHK 教育・福岡 2 NHK 教育・福岡 1 KBC九州朝日放送 4 RKB 毎日放送 5 FBS 福岡放送 7 TVQ九州放送 8 TNCテレビ西日本	2 NHK 教育·熊本 3 RKK 熊本放送	1 NHK総合・長崎 2 NHK教育・長崎 3 NBC 長崎放送 8 KTNテレビ長崎 5 NCC長崎文化放送 4 NIB長崎国際テレビ	2 NHK 教育·鹿児島 1 MBC 南日本放送
お住まいの地域	宮崎	大分	佐賀	沖縄			
放送局名	1 NHK 総合・宮崎 2 NHK 教育・宮崎 6 MRT 宮崎放送 3 UMK テレビ宮崎	3 OBS 大分放送		1 NHK 総合・那覇 2 NHK 教育・那覇 3 RBC テレビ 5 QAB 琉球朝日放送 8 沖縄テレビ (OTV)			

G ガイド地域一覧表

表の見かた 札幌、小樽、旭川、 Gガイド 地域 名寄、稚内、室蘭、 - お住まいの地域 苫小牧、函館、 釧路 HBCテレビ NHK総合札幌 STVテレビ 対応

- ●「かんたん設置設定」(→20)で設定される地域で、地上アナログ 放送の番組表(Gガイド)に表示される放送局は、下表のとおりに 決められています。
- ●選んだ地域に登録されていない放送局は、実際に受信できる場 合でも番組表(G ガイド)に表示されません。
- ●放送局の都合により、変更になる場合があります。

放送局	UHBテレビ HTBテレビ TV北海道 NHK教育札帳	放送内容	Gガイド地域で が表示されるが						
								(2009	年6月現在
	札幌、小樽、旭川、 名寄、稚内、室蘭、 苫小牧、函館、 釧路	帯広、網走、北見	青森、八戸、むつ	盛岡、釜石、二戸	仙台、石巻、気仙沼	秋田、大館、大曲	山形、鶴岡、米沢	福島、いわき、会津若松	水戸、日立
	HBC テレビ NHK 総合札幌 STV テレビ	UHB テレビ NHK 総合札幌 HBC テレビ	青森放送 NHK 総合青森 青森朝日放送	NHK 総合盛岡 IBC テレビ NHK 教育盛岡	東北放送 NHK 総合仙台 NHK 教育仙台	NHK 教育秋田 秋田朝日放送 NHK 総合秋田	テレビユー山形		NHK 総合東京 NHK 教育東京 日本テレビ
対応 放送局	UHB テレビ HTB テレビ TV 北海道	HTB テレビ STV テレビ NHK 教育札幌	NHK 教育青森 青森テレビ	テレビ岩手 IAT テレビ めんこいテレビ	東日本放送 ミヤギテレビ 仙台放送	秋田放送秋田テレビ		MHK 総合福島 福島放送 福島テレビ	TBS テレビ フジテレビ テレビ朝日
	NHK 教育札幌			05/02015 DE	ШПЖЕ			個島プレビ	テレビ東京 MX テレビ
									チバテレビ
G ガイド 地域	宇都宮、矢板	前橋、桐生	さいたま	熊谷、秩父	千葉	銚子	東京 23 区、 八王子、多摩	横浜、 平塚、秦野、 小田原	甲府
	NHK 総合東京	NHK 総合東京 NHK 教育東京	NHK 総合東京	NHK 総合東京	NHK 総合東京	NHK 総合東京 NHK 教育東京	NHK 総合東京		NHK 総合甲府
	NHK 教育東京 日本テレビ	日本テレビ	MX テレビ NHK 教育東京	NHK 教育東京 日本テレビ	MX テレビ NHK 教育東京	日本テレビ	MX テレビ NHK 教育東京	NHK 教育東京 日本テレビ	NHK 教育甲的 山梨放送
	TBS テレビ	TBS テレビ	日本テレビ	TBS テレビ	日本テレビ	TBS テレビ	日本テレビ	TBS テレビ	テレビ山梨
	フジテレビ	フジテレビ	TBS テレビ	フジテレビ	TBS テレビ	フジテレビ	TBS テレビ	フジテレビ) D C MA
対応	テレビ朝日	テレビ朝日	フジテレビ	テレビ朝日	フジテレビ	テレビ朝日	テレ玉	テレビ朝日	
放送局	テレビ東京	群馬テレビ	テレビ朝日	テレ玉	テレビ朝日	チバテレビ	フジテレビ	t v k	
	とちぎテレビ	テレビ東京	テレ玉	テレビ東京	チバテレビ	テレビ東京	t v k	テレビ東京	
	MX テレビ	MX テレビ	テレビ東京	プレビ来水	テレビ東京	t v k	テレビ朝日	MX テレビ	
	IVIX J D C	テレ玉	アレニ米水		t v k	CVK	チバテレビ	IVIX) DC	
		1701			CVK		テレビ東京		
G ガイド 地域	長野、 松本、飯田、	新潟、上越	富山、高岡	金沢、七尾	福井、敦賀	岐阜、高山、 中津川、名古屋、 豊橋、豊田	静岡、浜松、富士、 三島・沼津、 島田、藤枝	津、伊勢、名張	大津、彦根
	岡谷·諏訪								
	NHK 総合長野	新潟テレビ 21	北日本放送	石川テレビ	NHK 教育福井	東海テレビ	NHK 教育静岡	東海テレビ	
	NHK 総合長野 a b n	新潟テレビ 21 テレビ新潟	NHK 総合富山	NHK 総合金沢	NHK 総合福井	東海テレビ NHK 総合名古屋	静岡第一テレビ	NHK 総合名古屋	毎日放送
	NHK 総合長野 a b n テレビ信州	新潟テレビ 21	NHK 総合富山 富山テレビ		NHK 総合福井 福井放送	東海テレビ NHK 総合名古屋 CBC テレビ	静岡第一テレビ あさひテレビ	NHK 総合名古屋 CBC テレビ	毎日放送 ABC テレビ
初床	NHK 総合長野 a b n テレビ信州 長野放送	新潟テレビ 21 テレビ新潟 新潟放送 NHK 総合新潟	NHK 総合富山 富山テレビ NHK 教育富山	NHK 総合金沢 MRO テレビ NHK 教育金沢	NHK 総合福井	東海テレビ NHK 総合名古屋 CBC テレビ 中京テレビ	静岡第一テレビ あさひテレビ テレビ静岡	NHK 総合名古屋 CBC テレビ 中京テレビ	毎日放送 ABC テレビ 京都テレビ
対応 放送局	NHK 総合長野 a b n テレビ信州	新潟テレビ 21 テレビ新潟 新潟放送	NHK 総合富山 富山テレビ	NHK 総合金沢 MRO テレビ	NHK 総合福井 福井放送	東海テレビ NHK 総合名古屋 CBC テレビ 中京テレビ NHK 教育名古屋	静岡第一テレビ あさひテレビ テレビ静岡	NHK 総合名古屋 CBC テレビ 中京テレビ NHK 教育名古屋	毎日放送 ABC テレビ 京都テレビ
対応 放送局	NHK 総合長野 a b n テレビ信州 長野放送	新潟テレビ 21 テレビ新潟 新潟放送 NHK 総合新潟	NHK 総合富山 富山テレビ NHK 教育富山	NHK 総合金沢 MRO テレビ NHK 教育金沢	NHK 総合福井 福井放送	東海テレビ NHK 総合名古屋 CBC テレビ 中京テレビ NHK 教育名古屋 岐阜テレビ	静岡第一テレビ あさひテレビ テレビ静岡	NHK 総合名古屋 CBC テレビ 中京テレビ NHK 教育名古屋 三重テレビ	毎日放送 ABC テレビ 京都テレビ 関西テレビ 読売テレビ
	NHK 総合長野 a b n テレビ信州 長野放送 NHK 教育長野	新潟テレビ 21 テレビ新潟 新潟放送 NHK 総合新潟 新潟総合テレビ	NHK 総合富山 富山テレビ NHK 教育富山	NHK 総合金沢 MRO テレビ NHK 教育金沢 テレビ金沢	NHK 総合福井 福井放送	東海テレビ NHK 総合名古屋 CBC テレビ 中京テレビ NHK 教育名古屋 岐阜テレビ メ〜テレ	静岡第一テレビ あさひテレビ テレビ静岡 NHK 総合静岡	NHK 総合名古屋 CBC テレビ 中京テレビ NHK 教育名古屋 三重テレビ メ〜テレ	毎日放送 ABC テレビ 京都テレビ 関西テレビ 読売テレビ びわ湖放送
	NHK 総合長野 a b n テレビ信州 長野放送 NHK 教育長野	新潟テレビ 21 テレビ新潟 新潟放送 NHK 総合新潟 新潟総合テレビ	NHK 総合富山 富山テレビ NHK 教育富山	NHK 総合金沢 MRO テレビ NHK 教育金沢 テレビ金沢	NHK 総合福井 福井放送	東海テレビ NHK 総合名古屋 CBC テレビ 中京テレビ NHK 教育名古屋 岐阜テレビ メ〜テレ テレビ愛知	静岡第一テレビ あさひテレビ テレビ静岡 NHK 総合静岡	NHK 総合名古屋 CBC テレビ 中京テレビ NHK 教育名古屋 三重テレビ	毎日放送 ABC テレビ 京都テレビ 関西テレビ 読売テレビ びわ湖放送
	NHK 総合長野 a b n テレビ信州 長野放送 NHK 教育長野	新潟テレビ 21 テレビ新潟 新潟放送 NHK 総合新潟 新潟総合テレビ	NHK 総合富山 富山テレビ NHK 教育富山	NHK 総合金沢 MRO テレビ NHK 教育金沢 テレビ金沢	NHK 総合福井 福井放送	東海テレビ NHK 総合名古屋 CBC テレビ 中京テレビ NHK 教育名古屋 岐阜テレビ メ〜テレ	静岡第一テレビ あさひテレビ テレビ静岡 NHK 総合静岡	NHK 総合名古屋 CBC テレビ 中京テレビ NHK 教育名古屋 三重テレビ メ〜テレ	ABC テレビ 京都テレビ 関西テレビ 読売テレビ
放送局	NHK 総合長野 a b n テレビ信州 長野放送 NHK 教育長野 信越放送	新潟テレビ 21 テレビ新潟 新潟放送 NHK 総合新潟 新潟総合テレビ NHK 教育新潟	NHK 総合富山 富山テレビ NHK 教育富山	NHK 総合金沢 MRO テレビ NHK 教育金沢 テレビ金沢	NHK 総合福井 福井放送	東海テレビ NHK 総合名古屋 CBC テレビ 中京テレビ NHK 教育名古屋 岐阜テレビ メ〜テレ テレビ愛知	静岡第一テレビ あさひテレビ テレビ静岡 NHK 総合静岡	NHK 総合名古屋 CBC テレビ 中京テレビ NHK 教育名古屋 三重テレビ メ〜テレ	毎日放送 ABC テレビ 京都テレビ 関西テレビ 読売テレビ びわ湖放送
放送局	NHK 総合長野 abn テレビ信州 長野放送 NHK 教育長野 信越放送 京都、舞鶴、 福知山、大阪	新潟テレビ 21 テレビ新潟 新潟放送 NHK 総合新潟 新潟総合テレビ NHK 教育新潟 神戸、神戸灘、 川西、三木、 姫路、明石	NHK 総合富山 富山テレビ NHK 教育富山 チューリップ 奈良、五條	NHK 総合金沢 MRO テレビ NHK 教育金沢 テレビ金沢 北陸朝日放送 和歌山、 海南・田辺	NHK 総合福井 福井放送 福井テレビ	東海テレビ NHK 総合名古屋 CBC テレビ 中京テレビ NHK 教育名古屋 岐阜テレビ メ〜テレ テレビ愛知 三重テレビ 松江、浜田	静岡第一テレビ あさひテレビ テレビ静岡 NHK総合静岡 静岡放送 岡山、津山、	NHK 総合名古屋 CBC テレビ 中京テレビ NHK 教育名古屋 三重テレビ メ〜テレ テレビ愛知 広島、福山、 尾道、呉	毎日放送 ABC テレビ 京都テレビ 関西テレビ 読売テレビ びわ湖放送 NHK 教育大阪 山口、下関、 宇部、岩国
放送局	NHK 総合長野 a b n テレビ信州 長野放送 NHK 教育長野 信越放送 京都、舞鶴、 福知山、大阪	新潟テレビ 21 テレビ新潟 新潟放送 NHK 総合新潟 新潟総合テレビ NHK 教育新潟 神戸、神戸灘、 川西、三木、 姫路、明石 NHK 総合大阪	NHK 総合富山 富山テレビ NHK 教育富山 チューリップ 奈良、五條 NHK 総合大阪	NHK 総合金沢 MRO テレビ NHK 教育金沢 テレビ金沢 北陸朝日放送 和歌山、 海南・田辺 NHK 総合大阪	NHK 総合福井 福井放送 福井テレビ 鳥取 日本海テレビ	東海テレビ NHK 総合名古屋 CBC テレビ 中京テレビ NHK 教育名古屋 岐阜テレビ メ〜テレ テレビ愛知 三重テレビ 松江、浜田 日本海テレビ	静岡第一テレビ あさひテレビ テレビ静岡 NHK総合静岡 静岡放送 岡山、津山、 笠岡 テレビせとうち	NHK 総合名古屋 CBC テレビ 中京テレビ NHK 教育名古屋 三重テレビ メ〜テレ テレビ愛知 広島、福山、 尾道、呉 テレビ新広島	毎日放送 ABC テレビ 京都テレビ 関西テレビ 読売テレビ びわ湖放送 NHK 教育大阪 中部、岩国 NHK 教育山口
放送局	NHK 総合長野 abn テレビ信州 長野放送 NHK 教育長野 信越放送 京都、舞鶴、 福知山、大阪 NHK 総合大阪 京都テレビ	新潟テレビ 21 テレビ新潟 新潟放送 NHK 総合新潟 新潟総合テレビ NHK 教育新潟 神戸、神戸灘、 川西、三木、 姫路、明石 NHK 総合大阪 サンテレビ	NHK 総合富山 富山テレビ NHK 教育富山 チューリップ 奈良、五條 NHK 総合大阪 奈良テレビ	NHK 総合金沢 MRO テレビ NHK 教育金沢 テレビ金沢 北陸朝日放送 和歌山、 海南・田辺 NHK 総合大阪 テレビ和歌山	NHK 総合福井 福井放送 福井テレビ 鳥取 日本海テレビ NHK 総合鳥取	東海テレビ NHK 総合名古屋 CBC テレビ 中京テレビ NHK 教育名古屋 岐阜テレビ メ〜テレ テレビ愛知 三重テレビ 松江、浜田 日本海テレビ NHK 総合松江	静岡第一テレビ あさひテレビ テレビ静岡 NHK総合静岡 静岡放送 岡山、津山、 笠岡 テレビせとうち NHK教育岡山	NHK 総合名古屋 CBC テレビ 中京テレビ NHK 教育名古屋 三重テレビ メ〜テレ テレビ愛知 広島、福山、 尾道、呉 テレビ新広島 NHK 総合広島	毎日放送 ABC テレビ 京都テレビ 関西テレビ 読売テレビ びわ湖放送 NHK 教育大阪 宇部、岩国 NHK 教育山口 山口朝日放送
放送局	NHK 総合長野 a b n テレビ信州 長野放送 NHK 教育長野 信越放送 京都、舞鶴、 福知山、大阪 NHK 総合大阪 京都テレビ 毎日放送	新潟テレビ 21 テレビ新潟 新潟放送 NHK 総合新潟 新潟総合テレビ NHK 教育新潟 神戸、神戸灘、川西、明石 NHK 総合大阪 サンテレビ 毎日放送	NHK 総合富山 富山テレビ NHK 教育富山 チューリップ 奈良、五條 NHK 総合大阪 奈良テレビ 毎日放送	NHK 総合金沢 MRO テレビ NHK 教育金沢 テレビ金沢 北陸朝日放送 和歌山、 海南・田辺 NHK 総合大阪 テレビ和歌山 毎日放送	NHK 総合福井 福井放送 福井テレビ 鳥取 日本海テレビ NHK 総合鳥取 NHK 教育鳥取	東海テレビ NHK 総合名古屋 CBC テレビ 中京テレビ NHK 教育名古屋 岐阜テレビ メ〜テレ テレビ愛知 三重テレビ 松江、浜田 日本海テレビ NHK 総合松江 NHK 教育松江	静岡第一テレビ あさひテレビ テレビ静岡 NHK 総合静岡 静岡放送 岡山、津山、 笠岡 テレビせとうち NHK 教育岡山 NHK 総合岡山	NHK 総合名古屋 CBC テレビ 中京テレビ NHK 教育名古屋 三重テレビ メ〜テレ テレビ愛知 広島、福山、 尾道、呉 テレビ新広島 NHK 総合広島 中国放送	毎日放送 ABC テレビ 京都テレビ 関西テレビ 読売テレビ びわ湖放送 NHK 教育大阪 宇部、岩国 NHK 教育加区 山口の いのでは、 ののでは、
放送局 Gガイド 地域	NHK 総合長野 a b n テレビ信州 長野放送 NHK 教育長野 信越放送 京都、舞鶴、福知山、大阪 京都テレビ 毎日放送 テレビ大阪	新潟テレビ 21 テレビ新潟 新潟放送 NHK 総合新潟 新潟総合テレビ NHK 教育新潟 神戸、神戸灘、川西、明石、NHK 総合大阪 サンテレビ 毎日放送 ABC テレビ	NHK 総合富山 富山テレビ NHK 教育富山 チューリップ 奈良、五條 NHK 総合大阪 奈良テレビ 毎日放送 テレビ大阪	NHK 総合金沢 MRO テレビ NHK 教育金沢 テレビ金沢 北陸朝日放送 和歌山、 海南・田辺 NHK 総合大阪 テレビ和歌山 毎日放送 ABC テレビ	NHK 総合福井 福井放送 福井テレビ 鳥取 日本海テレビ NHK 総合鳥取 NHK 教育鳥取 山陰中央テレビ	東海テレビ NHK 総合名古屋 CBC テレビ 中京テレビ NHK 教育名古屋 岐阜テレビ メ〜テレ テレビ愛知 三重テレビ 松江、浜田 日本海テレビ NHK 総合松江 NHK 教育松江 山陰中央テレビ	静岡第一テレビ あさひテレビ テレビ静岡 NHK 総合静岡 静岡放送 岡山、津山、 笠岡 テレビせとうち NHK 教合岡山 瀬戸内海放送	NHK 総合名古屋 CBC テレビ 中京テレビ NHK 教育名古屋 三重テレビ メ〜テレ テレビ愛知 広島、 福山、 尾道、 呉 テレビ新広島 NHK 総斉広島	毎日放送 ABC テレビ 京都テレビ 関西テレビ 読売テレビ びわ湖放送 NHK 教育大阪 宇部、岩国 NHK 教育山口 山口の形形 総合山口 NHK 総合山口
放送局	NHK 総合長野 a b n テレビ信州 長野放送 NHK 教育長野 信越放送 京都、舞鶴、福知山、大阪 京都テレビ 毎日放送 テレビ大阪 ABC テレビ	新潟テレビ 21 テレビ新潟 新潟放送 NHK 総合新潟 新潟総合テレビ NHK 教育新潟 神戸、神戸本、 姫路、明石 NHK 総合大阪 サンテレビ 毎日放送 ABC テレビ 関西テレビ	NHK 総合富山 富山テレビ NHK 教育富山 チューリップ 奈良、五條 NHK 総合大阪 奈良テレビ 毎日放送 テレビ大阪 ABC テレビ	NHK 総合金沢 MRO テレビ NHK 教育金沢 テレビ金沢 北陸朝日放送 和歌山、 海南・田辺 NHK 総合大阪 テレビ和歌山 毎日放送 ABC テレビ 関西テレビ	NHK 総合福井 福井放送 福井テレビ 鳥取 日本海テレビ NHK 総合鳥取 NHK 教育鳥取	東海テレビ NHK 総合名古屋 CBC テレビ 中京テレビ NHK 教育名古屋 岐阜テレビ メ〜テレ テレビ愛知 三重テレビ 松江、浜田 日本海テレビ NHK 総合松江 NHK 教育松江	静岡第一テレビ あさひテレビ テレビ静岡 NHK総合静岡 静岡放送 岡山、津山、 笠岡 テレビせとうち NHK教育岡山 NHK総合岡山 瀬戸内海放送 OHKテレビ	NHK 総合名古屋 CBC テレビ 中京テレビ NHK 教育名古屋 三重テレビ メ〜テレ テレビ愛知 広島、福山、 尾道、 テレビ新広島 NHK 総斉広島 中国放送 NHK 教育広島 広島ホーム	毎日放送 ABC テレビ 京都テレビ 関西テレビ 読売テレビ びわ湖放送 NHK 教育大阪 宇部、岩国 NHK 教育山口 山口の ボタール コール コール コール コール コール コール コール コール コール コ
放送局 の ガイド 地域	NHK 総合長野 a b n テレビ信州 長野放送 NHK 教育長野 信越放送 京都、舞鶴、福知山、大阪 京都テレビ 毎日放送 テレビ大阪 ABC テレビ 関西テレビ	新潟テレビ 21 テレビ新潟 新潟放送 NHK 総合新潟 新潟総合テレビ NHK 教育新潟 神戸、三木、明西、明石 NHK 総合大阪 サンテレビ 毎日放送 ABC テレビ 関西テレビ 読売テレビ	NHK 総合富山 富山テレビ NHK 教育富山 チューリップ 奈良、五條 NHK 総合大阪 奈良テレビ 毎日放送 テレビ大阪 ABC テレビ 関西テレビ	NHK 総合金沢 MRO テレビ NHK 教育金沢 テレビ金沢 北陸朝日放送 和歌山、 海南・田辺 NHK 総合大阪 テレビ和歌山 毎日放送 ABC テレビ 関西テレビ 読売テレビ	NHK 総合福井 福井放送 福井テレビ 鳥取 日本海テレビ NHK 総合鳥取 NHK 教育鳥取 山陰中央テレビ	東海テレビ NHK 総合名古屋 CBC テレビ 中京テレビ NHK 教育名古屋 岐阜テレビ メ〜テレ テレビ愛知 三重テレビ 松江、浜田 日本海テレビ NHK 総合松江 NHK 教育松江 山陰中央テレビ	静岡第一テレビ あさひテレビ テレビ静岡 NHK総合静岡 静岡放送 岡山、津山、 笠岡 テレビせとうち NHK教合岡山 瀬戸内海放送 OHKテレビ 西日本放送	NHK 総合名古屋 CBC テレビ 中京テレビ NHK 教育名古屋 三重テレビ メ〜テレ テレビ愛知 広島、 福山、 尾道、 呉 テレビ新広島 NHK 総斉広島	毎日放送 ABC テレビ 京都テレビ 関西テレビ 読売テレビ びわ湖放送 NHK 教育大阪 宇部、岩国 NHK 教育山口 山口の形形 総合山口 NHK 総合山口
放送局 「カンドの大力が大力が大力が大力が大力が大力が大力が大力が大力を表現します」 がある。	NHK 総合長野 a b n テレビ信州 長野放送 NHK 教育長野 信越放送 京都、舞鶴、福知山、大阪 京都テレビ 毎日放送 テレビ大阪 ABC テレビ 関西テレビ 読売テレビ	新潟テレビ 21 テレビ新潟 新潟放送 NHK 総合新潟 新潟総合テレビ NHK 教育新潟 神戸、神戸本、 姫路、明石 NHK 総合大阪 サンテレビ 毎日放送 ABC テレビ 関西テレビ	NHK 総合富山 富山テレビ NHK 教育富山 チューリップ 奈良、五條 NHK 総合大阪 奈良テレビ 毎日放送 テレビ大阪 ABC テレビ	NHK 総合金沢 MRO テレビ NHK 教育金沢 テレビ金沢 北陸朝日放送 和歌山、 海南・田辺 NHK 総合大阪 テレビ和歌山 毎日放送 ABC テレビ 関西テレビ	NHK 総合福井 福井放送 福井テレビ 鳥取 日本海テレビ NHK 総合鳥取 NHK 教育鳥取 山陰中央テレビ	東海テレビ NHK 総合名古屋 CBC テレビ 中京テレビ NHK 教育名古屋 岐阜テレビ メ〜テレ テレビ愛知 三重テレビ 松江、浜田 日本海テレビ NHK 総合松江 NHK 教育松江 山陰中央テレビ	静岡第一テレビ あさひテレビ テレビ静岡 NHK総合静岡 静岡放送 岡山、津山、 笠岡 テレビせとうち NHK教育岡山 NHK総合岡山 瀬戸内海放送 OHKテレビ	NHK 総合名古屋 CBC テレビ 中京テレビ NHK 教育名古屋 三重テレビ メ〜テレ テレビ愛知 広島、福山、 尾道、 テレビ新広島 NHK 総斉広島 中国放送 NHK 教育広島 広島ホーム	毎日放送 ABC テレビ 京都テレビ 関西テレビ 読売テレビ びわ湖放送 NHK 教育大阪 宇部、岩国 NHK 教育山口 山口の形形 総合山口 NHK 総合山口
放送局 「カンドの大力では、対応	NHK 総合長野 a b n テレビ信州 長野放送 NHK 教育長野 信越放送 京都、舞鶴、福知山、大阪 京都テレビ 毎日放送 テレビ大阪 ABC テレビ 関西テレビ	新潟テレビ 21 テレビ新潟 新潟放送 NHK 総合新潟 新潟総合テレビ NHK 教育新潟 神戸、三木、明西、明石 NHK 総合大阪 サンテレビ 毎日放送 ABC テレビ 関西テレビ 読売テレビ	NHK 総合富山 富山テレビ NHK 教育富山 チューリップ 奈良、五條 NHK 総合大阪 奈良テレビ 毎日放送 テレビ大阪 ABC テレビ 関西テレビ	NHK 総合金沢 MRO テレビ NHK 教育金沢 テレビ金沢 北陸朝日放送 和歌山、 海南・田辺 NHK 総合大阪 テレビ和歌山 毎日放送 ABC テレビ 関西テレビ 読売テレビ	NHK 総合福井 福井放送 福井テレビ 鳥取 日本海テレビ NHK 総合鳥取 NHK 教育鳥取 山陰中央テレビ	東海テレビ NHK 総合名古屋 CBC テレビ 中京テレビ NHK 教育名古屋 岐阜テレビ メ〜テレ テレビ愛知 三重テレビ 松江、浜田 日本海テレビ NHK 総合松江 NHK 教育松江 山陰中央テレビ	静岡第一テレビ あさひテレビ テレビ静岡 NHK総合静岡 静岡放送 岡山、津山、 笠岡 テレビせとうち NHK教合岡山 瀬戸内海放送 OHKテレビ 西日本放送	NHK 総合名古屋 CBC テレビ 中京テレビ NHK 教育名古屋 三重テレビ メ〜テレ テレビ愛知 広島、福山、 尾道、 テレビ新広島 NHK 総斉広島 中国放送 NHK 教育広島 広島ホーム	毎日放送 ABC テレビ 京都テレビ 関西テレビ 読売テレビ びわ湖放送 NHK 教育大阪 宇部、岩国 NHK 教育山口 山口の形形 総合山口 NHK 総合山口
放送局 「カンドの大力では、対応	NHK 総合長野 a b n テレビ信州 長野放送 NHK 教育長野 信越放送 京都、舞鶴、福知山、大阪 京都テレビ 毎日放送 テレビ大阪 ABC テレビ 関西テレビ 読売テレビ	新潟テレビ 21 テレビ新潟 新潟放送 NHK 総合新潟 新潟総合テレビ NHK 教育新潟 神戸、三木 明石 NHK 総合大阪 サンテレビ 毎日放送 ABC テレビ 関西テレビ 読売テレビ テレビ大阪	NHK 総合富山 富山テレビ NHK 教育富山 チューリップ 奈良、五條 NHK 総合大阪 奈良テレビ 毎日放送 テレビ大阪 ABC テレビ 関西テレビ サンテレビ	NHK 総合金沢 MRO テレビ NHK 教育金沢 テレビ金沢 北陸朝日放送 和歌山、 海南・田辺 NHK 総合大阪 テレビ和歌山 毎日放送 ABC テレビ 関西テレビ 読売テレビ	NHK 総合福井 福井放送 福井テレビ 鳥取 日本海テレビ NHK 総合鳥取 NHK 教育鳥取 山陰中央テレビ	東海テレビ NHK 総合名古屋 CBC テレビ 中京テレビ NHK 教育名古屋 岐阜テレビ メ〜テレ テレビ愛知 三重テレビ 松江、浜田 日本海テレビ NHK 総合松江 NHK 教育松江 山陰中央テレビ	静岡第一テレビ あさひテレビ テレビ静岡 NHK総合静岡 静岡放送 岡山、津山、 笠岡 テレビせとうち NHK教合岡山 瀬戸内海放送 OHKテレビ 西日本放送	NHK 総合名古屋 CBC テレビ 中京テレビ NHK 教育名古屋 三重テレビ メ〜テレ テレビ愛知 広島、福山、 尾道、 テレビ新広島 NHK 総斉広島 中国放送 NHK 教育広島 広島ホーム	毎日放送 ABC テレビ 京都テレビ 関西テレビ 読売テレビ びわ湖放送 NHK 教育大阪 中部、岩国 NHK 教育加口 山口の NHK 総合山口

	ブイド v域	徳島	高松、丸亀	松山、新居浜、 今治、宇和島	高知	福岡、久留米、 大牟田、北九州、 行橋	佐賀 1	佐賀 2	長崎、佐世保、 諫早	熊本
		四国放送	テレビせとうち	NHK 教育松山	NHK 総合高知	KBC テレビ	NHK 教育佐賀	NHK 教育佐賀	NHK 教育長崎	NHK 教育熊本
		NHK 総合徳島	NHK 教育高松	あいテレビ	NHK 教育高知	NHK 総合福岡	KBC テレビ	KBC テレビ	NHK 総合長崎	熊本朝日放送
de	応	毎日放送	NHK 総合高松	NHK 総合松山	高知放送	RKB 毎日放送	RKB 毎日放送	TVQ 九州放送	長崎放送	KKT テレビ
	送局	ABC テレビ	瀬戸内海放送	テレビ愛媛	テレビ高知	NHK 教育福岡	TVQ 九州放送	サガテレビ	長崎国際テレビ	テレビ熊本
גאנו		関西テレビ	OHK テレビ	愛媛朝日テレビ	高知さんさん	テレビ西日本	サガテレビ	NHK 総合佐賀	長崎文化放送	NHK 総合熊本
		NHK 教育徳島	西日本放送	南海放送		TVQ 九州放送	NHK 総合佐賀	FBS テレビ	テレビ長崎	RKK テレビ
			山陽放送			FBS テレビ	FBS テレビ	RKK テレビ		


G ガイド 地域	大分、中津	宮崎、延岡	鹿児島、阿久根、 鹿屋	沖縄
	NHK 総合大分	テレビ宮崎	南日本放送	NHK 総合沖縄
	大分放送	NHK 総合宮崎	NHK 総合鹿児島	琉球朝日放送
対応	テレビ大分	宮崎放送	NHK 教育鹿児島	沖縄テレビ
放送局	大分朝日放送	NHK 教育宮崎	鹿児島放送	琉球放送
	NHK 教育大分		鹿児島テレビ	NHK 教育沖縄
			鹿児島読売	

地上アナログ放送局コード一覧表

地上アナログ放送の受信チャンネル修正(→35)で、「放送局名」を変更するときに、下表の放送局コード(4 けたの数字)を直接入力することもできます。 (2009 年 6 月現在)

地区	放送局名	放送局コード	地区	放送局名	放送局コード	地区	放送局名	放送局コード	地区	放送局名	放送局コード	地区	放送局名	放送局コード
	NHK 総合札幌	0336	福島	福島テレビ	0523		メ〜テレ	5643		広島テレビ	0780		NHK 総合佐賀	7760
	NHK 教育札幌	0346		NHK 総合東京	2128		中京テレビ	1571	広島	テレビ新広島	5151	佐賀	NHK 教育佐賀	7770
	HBC テレビ	0257		NHK 教育東京	2138	中部	テレビ愛知	0537		広島ホーム	2083		サガテレビ	0804
北海道	STV テレビ	0261		日本テレビ	0260		岐阜テレビ	1061		NHK 総合鳥取	4688		NHK 総合鹿児島	8528
	UHB テレビ	0283		TBS テレビ	0518		三重テレビ	1313	鳥取	NHK 教育鳥取	4698		NHK 教育鹿児島	8538
	HTB テレビ	0291		フジテレビ	0264		NHK 総合富山	3152	局収	日本海テレビ	5633	鹿児島	南日本放送	2305
	TV 北海道	0273		テレビ朝日	0522		NHK 教育富山	3162		山陰放送	1034	庇兀局	鹿児島テレビ	1830
	NHK 総合青森	0592	関東	テレビ東京	0524	富山	チューリップ	4640		NHK 総合松江	4944		鹿児島放送	0800
	NHK 教育青森	0602		MX テレビ	0270		北日本放送	1025	島根	NHK 教育松江	4954		鹿児島読売	1310
青森	青森放送	0513		テレ玉	0806		富山テレビ	0802		山陰中央テレビ	5410		NHK 総合宮崎	8272
	青森テレビ	0294		チバテレビ	0302		NHK 総合金沢	3408		NHK 総合山口	5712	宮崎	NHK 教育宮崎	8282
	青森朝日放送	4386		tvk	4394		NHK 教育金沢	3418		NHK 教育山口	5722	古峒	宮崎放送	1546
	NHK 総合秋田	1360		群馬テレビ	0304	石川	石川テレビ	0805	山口	山口放送	2059		テレビ宮崎	2339
	NHK 教育秋田	1370		とちぎテレビ	4631	10/11	テレビ金沢	0801		テレビ山口	1318		NHK 総合大分	8016
秋田	秋田放送	0267		NHK 総合新潟	2384		北陸朝日放送	4377		山口朝日放送	4380		NHK 教育大分	8026
	秋田テレビ	0293		NHK 教育新潟	2394		MRO テレビ	0774		NHK 総合高松	6224	大分	テレビ大分	1060
	秋田朝日放送	4383	新潟	新潟放送	0517		NHK 総合福井	3664	香川	NHK 教育高松	6234		大分朝日放送	0280
	NHK 総合盛岡	0848	利//河	新潟総合テレビ	5155	福井	NHK 教育福井	3674		西日本放送	0265		大分放送	1541
	NHK 教育盛岡	0858		テレビ新潟	0285	1田升	福井放送	1035		瀬戸内海放送	1569		NHK 総合熊本	7504
岩手	IAT テレビ	0276		新潟テレビ 21	0533		福井テレビ	0295		NHK 総合徳島	5968		NHK 教育熊本	7514
	テレビ岩手	0547		NHK 総合長野	2640		NHK 総合大阪	4432	徳島	NHK 教育徳島	5978	能本	RKK テレビ	2315
	IBC テレビ	0262		NHK 教育長野	2650		NHK 教育大阪	4442		四国放送	1793	がお木	熊本朝日放送	4624
	めんこいテレビ	4385	長野	長野放送	1062		毎日放送	0516		NHK 総合松山	6480		KKT テレビ	0278
	NHK 総合山形	1616	[[大丰]	abn	4628		ABC テレビ	1030		NHK 教育松山	6490		テレビ熊本	1570
	NHK 教育山形	1626		テレビ信州	0542		関西テレビ	0520	愛媛	南海放送	1290		NHK 総合長崎	7248
山形	山形放送	0266		信越放送	0779	関西	読売テレビ	0778	又版	テレビ愛媛	1317		NHK 教育長崎	7258
Ш/Г	さくらんぼ	0286		NHK 総合甲府	2896		テレビ大阪	0275		あいテレビ	0541	長崎	長崎国際テレビ	5145
	テレビユー山形	0292	山梨	NHK 教育甲府	2906		京都テレビ	1058		愛媛朝日テレビ	4889	TKIND	長崎文化放送	4635
	山形テレビ	0550	ШЖ	山梨放送	0773		サンテレビ	0548		NHK 総合高知	6736		テレビ長崎	1829
	NHK 総合仙台	1104		テレビ山梨	0549		奈良テレビ	0311		NHK 教育高知	6746		長崎放送	1285
	NHK 教育仙台	1114		NHK 総合静岡	3920		テレビ和歌山	5150	高知	高知さんさん	0296		NHK 総合沖縄	8784
宮城	東北放送	0769		NHK 教育静岡	3930		びわ湖放送	0798		テレビ高知	1574		NHK 教育沖縄	8794
1 LI 79%	仙台放送	0268	静岡	静岡放送	1291		NHK 総合岡山	5200		高知放送	0776	沖縄	琉球放送	1802
	ミヤギテレビ	0546	HTIWI	テレビ静岡	1315		NHK 教育岡山	5210		NHK 総合福岡	6992		琉球朝日放送	0540
	東日本放送	0288		あさひテレビ	5153	岡山	山陽放送	1803		NHK 教育福岡	7002		沖縄テレビ	1032
	NHK 総合福島	1872		静岡第一テレビ	4895		OHK テレビ	1827		KBC テレビ	2049		衛星第 1	0074
	NHK 教育福島	1882		NHK 総合名古屋	4176		テレビせとうち	4375	福岡	RKB 毎日放送	1028		衛星第2	0076
福島	福島放送	0803	中部	NHK 教育名古屋	4186		NHK 総合広島	5456		テレビ西日本	0521	全国	WOWOW	0073
	福島中央テレビ	4641	1 7701	東海テレビ	1281	広島	NHK 教育広島	5466		FBS テレビ	1573		放送大学	0272
	テレビユー福島	0543		CBC テレビ	1029		中国放送	0772		TVQ 九州放送	0531		ハイビジョン	0075


付属品をご確認ください。♂




●電源コードキャップ*および包装材料は商品を取り出したあと、 適切に処理をしてください。

※付属の電源コードによっては、電源コードキャップがないものがあります。 **リモコン(1個)**

●イラストと実物の形状は異なっている場合があります。




映像・音声コード(1本) K2KYYYY00039




75Ω 同軸ケーブル(1本) K2KZ2BA00003



N2QAYB000346



電源コード(1本) K2CA2CA00034



リモコン用乾電池(2本) 単3形乾電池



B-CAS カード(1 枚) ●本カードの紛失時は(→18)

別売品のご紹介

※印の付いているものは、サービスルート扱いでご用意しております。お買い上げの販売店にご注文ください。

		映像や音声を	を楽しむには		
コード / ケーブル名	長さ	品番	コード / ケーブル名	長さ	品番
音声コード	(0.5 m)	RP-CAP3G05	S映像コード	(3.0 m)	RP-CVS0G30
(ステレオ←→ステレオ)	(1.0 m)	RP-CAP3G10		(5.0 m)	RP-CVS0G50
	(1.5 m)	RP-CAP3G15	D 端子ピンケーブル	(1.5 m)	RP-CVCDG15
	(2.0 m)	RP-CAP3G20		(3.0 m)	RP-CVCDG30
	(3.0 m)	RP-CAP3G30	D 端子ケーブル	(1.5 m)	RP-CVDG15A
	(5.0 m)	RP-CAP3G50		(3.0 m)	RP-CVDG30A
	(10.0 m)	RP-CAP3G100		(5.0 m)	RP-CVDG50A
映像・音声コード	(0.5 m)	RP-CVP3G05	光デジタルケーブル	(0.5 m)	RP-CA2005
(ステレオ←→ステレオ)	(1.0 m)	RP-CVP3G10	(光角形プラグ←→光角形	(1.0 m)	RP-CA2010
	(1.5 m)	RP-CVP3G15	プラグ)	(1.5 m)	RP-CA2015
	(2.0 m)	RP-CVP3G20		(2.0 m)	RP-CA2020
	(3.0 m)	RP-CVP3G30		(3.0 m)	RP-CA2030
映像・音声コード	(1.0 m)	RP-CVP2G10	HDMI ケーブル	(1.0 m)	RP-CDHG10
(ステレオ←→モノラル)	(2.0 m)	RP-CVP2G20		(1.5 m)	RP-CDHG15
S映像コード	(1.0 m)	RP-CVS0G10		(2.0 m)	RP-CDHG20
	(2.0 m)	RP-CVS0G20		(3.0 m)	RP-CDHG30

テレビ放送を楽しむには

75Ω 同軸ケーブル BS 同軸ケーブル 75Ω アンテナプラグ(VHF/UHF 入力端子専用) アンテナプラグ

VUA7051 *(1.4 m) CS·BS/U·V 分波器 TY-BC2J(2.0 m) VSQ1035* VUA7050 *

モジュラー分配器(電話回線用) モジュラーケーブル

TY-6S7BCSW K2YZ12000004* K2NB2NA00005 **

お手入れには

レンズクリーナー

RP-CL720

ブルーレイ/DVDディスククリーナー RP-CL750

付属品、別売品の品番は、2009 年 6 月現在のものです。変更されることがあります。

付属品や別売品は販売店でお買い求めいただけます。 パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」でお買い求めいただけるものもあります。 詳しくは「パナセンス」のサイトをご覧ください。 CLUB Panasonic

http://club.panasonic.jp/mall/sense/

パナソニック株式会社 ネットワーク事業グループ AVC ネットワークス社